



お客様へ

お手元にある取扱説明書(F I R - 2 0 1 H - H)は、以下の点が追記されていません。
 製品(F I R - 2 0 1 H - H)を使用する時は、取扱説明書“ F I R - 2 0 1 H - H ”と本挿入用紙
 (KS99008J1)を併せてお読みください。

[補助機能設定モード2の追加]

警報1 (A1)動作励磁 / 非励磁選択[R1L \bar{A}]、警報2 (A2)動作励磁 / 非励磁選択[R2L \bar{A}]、警報3 (A3)動作励磁 / 非励磁選択[R3L \bar{A}]、警報1 (A1)動作遅延タイム設定[R1 \bar{D} Y]、警報2 (A2)動作遅延タイム設定[R2 \bar{D} Y]、警報3 (A3)動作遅延タイム設定[R3 \bar{D} Y] の選択項目が追加になりました。
 選択方法は以下の通りです。

 +  + **MODE**を約3秒間押すと、補助機能設定モード2の設定項目になります。

