

お客様へ

お手元にある取扱説明書(F I R - 2 0 1 - M)は、以下の点が追記されていません。
製品(F I R - 2 0 1 - M)を使用する時は、取扱説明書“ F I R - 2 0 1 - M ”と挿入用紙(KS99007J1)を併せてお読みください。

[入力レンジの追加]

SW303	SW304 1	センサの種類	目盛範囲	
			SW304(2 が OFF の時)	SW304(2 が ON の時)
7	ON 側	K	0.0 ~ 400.0	0.0 ~ 750.0 ^F

[補助機能設定モード 2 の追加]

警報 1 (A1)動作励磁 / 非励磁選択[$R1L\bar{N}$]、警報 2 (A2)動作励磁 / 非励磁選択[$R2L\bar{N}$]、警報 3 (A3)動作励磁 / 非励磁選択[$R3L\bar{N}$]の選択項目が追加になりました。選択方法は以下の通りです。

▲ + ▼ + MODE を約 3 秒間押すと、補助機能設定モード 2 の設定項目になります。

