


<操作フローチャート>

FCL-100 シリーズ



- ・ ↓ MODE : MODE キーを押すと、矢印の項目に移行することを表しています。
- ・ ▲ + MODE : ▲ キーを押しながら、MODE キーを押します。
- ・ ▼ + MODE (約 3 秒間) : ▼ キーを押しながら、MODE キーを約 3 秒間押します。
- ・ ▲ + ▼ + MODE (約 3 秒間) : ▲ キーを押しながら、▼ キーを押して、MODE キーを約 3 秒間押します。
- ・ どの項目からでも MODE キーを約 3 秒間押すと、PV/SV 表示モードに戻ります。
- ・ 点線で囲んだ設定項目は、オプションを付加していない場合、表示しません。