

はじめに

このたびは、信号変換器 SB シリーズ(以下、本器)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。
本取扱説明書(以下、本書)は、本器の設置方法、機能、操作方法および取扱いについて簡単に説明したものです。
本書をよくお読み頂き、充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意

- 本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合、火災、本器の故障の原因になります。
- 本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- 本書の記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、手数ですがお買い上げいただきました販売店までご連絡ください。
- 本器は制御盤内 DIN レールに設置して使用することを前提に製作しています。使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- 本器を運用した結果の影響による損害、予測不可能な本器の欠陥による損害、その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

安全上のご注意では、安全注意事項のランクを"警告、注意"として区分しています。
なお、△ 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、記載している事柄は必ず守ってください。

！警告

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかる事故の起こる可能性が想定される場合。

！注意

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および機器損傷の発生が想定される場合。

！警告

- 感電および火災防止の為、販売店のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- 感電、火災事故および機器故障防止の為、部品の交換は販売店のサービスマン以外は行わないでください。

！安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
- 本器は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。販売店に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- 本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に適切な保護装置を設置してください。
また、定期的なメンテナンスを販売店に依頼(有償)してください。
- 本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、その責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

●取付け上の注意

！注意

[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

- 過電圧カテゴリII、汚染度2
- [本器は、下記のような場所でご使用ください。]
 - 塵埃が少なく、腐食性ガスのないところ。
 - 可燃性、爆発性ガスのないところ。
 - 機械的振動や衝撃の少ないところ。
 - 直射日光があたらず、周囲温度が-5~55°Cで急激な温度変化のないところ。
 - 湿度が35~85%RHで、結露の可能性がないところ。
 - 大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
 - 水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。

※参考: 本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

●配線上の注意

！注意

- 配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。
- 本器の端子に配線作業を行う場合、フェニックス・コンタクト社製絶縁スリーブ付棒端子および圧着工具を使用してください。
- 本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず上記の装置類を、本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250V AC、定格電流: 2Aのタイムラグヒューズ)
- AC電源の場合、本書に記載している通り専用の端子に配線してください。
AC電源を他の端子に配線すると、本器を焼損します。
- DC電源の場合、極性を間違わないよう配線してください。
- 入力端子に接続されるセンサに、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- 熱電対、補償導線は本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
- 測温抵抗体は3導線式のもので、本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
- 直流電圧、電流入力を使用する場合、極性を間違わないよう配線してください。
- 入力線(熱電対、測温抵抗体等)と電源線は離して配線してください。

●運転、保守時の注意

！注意

- 感電防止および機器故障防止の為、通電中には端子に触れないでください。
- 清掃等の作業を行う時は、本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為、人命や重大な傷害にかかる事故の起こる可能性があります。
- 本器の汚れは、柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合、本器の変形、変色の恐れがあります)

1. 各部の名称とはたらき

SBA, SBV, SBE, SBR, SBD




図 1-1

SBP




図 1-2

入力レンジ定格

形名	入力信号	入力レンジ定格
SBE	熱電対	K -200~1370°C -328~2498°F J -200~1000°C -328~1832°F R -50~1760°C -58~3200°F S -50~1760°C -58~3200°F B 0~1820°C 32~3308°F E -200~800°C -328~1472°F T -200~400°C -328~752°F N -200~1300°C -328~2372°F PL-II 0~1390°C 32~2534°F
	W5Re/W26Re	0~2315°C 32~4199°F
	測温抵抗体	Pt100 -200~850°C -328~1562°F JPt100 -200~500°C -328~932°F Pt1000 -200~850°C -328~1562°F Cu50 -50~150°C -58~302°F Cu100 -50~150°C -58~302°F
	直流電流	4~20mA DC 0~20mA DC 2~10mA DC 0~10mA DC
	直流電圧	0~100mV DC 0~1V DC 0~5V DC 1~5V DC 0~10V DC
	直流電流	4~20mA DC
SBD		
SBA		
SBV		
SBR		

2. 取り付け

2.1 外形寸法図(単位: mm)




図 2.1-1

2.2 DIN レールへの取り付け

注意

- DIN レールは、横方向で取り付けてください。
- 本器に適合する DIN レールの仕様は右図の通りです。(図 2.2-1)
- 本器の固定は、市販の止め金具を使用し、本器の両側に取り付けてください。

推奨止め金具

メーカー名	製品名および形名
オムロン株式会社製	エンドプレート PFP-M
IDEC株式会社製	止め金具 BNL6
パナソニック電工株式会社製	止め金具 ATA4806




図 2.2-1

- 本器の向き(上下)を間違わないようにしてください。
- 本器をDINレールに取り付けおよび取り外す時、少し斜めにする必要があります。配線スペースおよび放熱を考慮し、本器の上下方向は50mm以上あけてください。

(1) 本器のロックレバーを下げる(①)、約20°の角度でDINレールに引っ掛け(②)、取り付けます(③)。(図2.2-2)
(2) 本器のロックレバーを「カチッ」と音がするまで押し上げます(④)。(図 2.2-3)




図 2.2-3

(3) 本器の両端を止め金具(上記推奨止め金具を参照)で固定してください。

3. 配線

棒端子は、各端子に適合するフェニックス・コンタクト社製絶縁スリーブ付棒端子および圧着工具を使用してください。(表 3-1)

(表 3-1)

絶縁スリーブ付棒端子 形名	適合電線	圧着工具
AI 0.25-6 BU	0.2~0.25mm ²	CRIMPFOX ZA 3 CRIMPFOX UD 6
AI 0.34-8 TQ	0.25~0.34mm ²	
AI 0.5-8 WH	0.34~0.5mm ²	
AI 0.75-8 GY	0.5~0.75mm ²	
AI 1.0-8 RD	0.75~1.0mm ²	
AI 1.5-8 BK	1.0~1.5mm ²	
AI 2.5-8 BU	1.5~2.5mm ²	

各端子の配線は、下図を参照してください。(図3-1, 図3-2)
SBA, SBV, SBE, SBR, SBP




図 3-1

SBD




図 3-2

スプリング式プラグは、オレンジ色のレバーを押しながら電線を挿入してください。(図 3-3)




図 3-3

4. 調整

本器は、工場出荷時出力調整済みです。

ご注文いただいた入出力仕様通りにご使用になる場合、調整の必要はありません。ただし、接続機器との微調整をする場合や校正時、以下の手順で調整してください。本器の入力端子にmV発生器またはダイヤル抵抗器を接続してください。

出力端子にデジタルマルチメータを接続してください。

SBPの場合、ポテンショメータを接続し、ゼロ、スパン位置を登録してください。

SBA, SBV, SBE, SBR, SBDのゼロ、スパン調整方法

- 出力0%値を入力し、出力値(デジタルマルチメータの指示)を見ながらゼロ調整用ポテンショメータを回して調整してください。
- 出力100%値を入力し、出力値(デジタルマルチメータの指示)を見ながらスパン調整用ポテンショメータを回して調整してください。
- 再度、出力0%, 100%値を入力し、出力値(デジタルマルチメータの指示)を確認してください。
- 出力0%, 100%値がずれている場合、(1)~(3)の操作を繰り返してください。

SBPのゼロ、スパン位置登録方法

- ポテンショメータを任意の位置に設定し、ゼロ調整用ボタンを約2秒間押してください。自動調整を行い、ゼロ位置を登録します。
- ポテンショメータをゼロ位置よりもMAX方向の任意の位置に設定し、スパン調整用ボタンを約2秒間押してください。自動調整を行い、スパン位置を登録します。

お問い合わせ

本器について不明な点がございましたら、大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上、お買い上げいただきました販売店へお問い合わせください。

(例)

- ・形名
- ・計器番号

SBA-0101-0
No.22AF05000

なお、動作上の不具合については、その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

Shinko 神港テクノス株式会社

本 社	〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 URL: https://shinko-technos.co.jp/	東京営業所	〒171-0021 東京都豊島区池袋1-11-1 メトロボリタンプラザビル 14階 TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562
大阪営業所	〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp	名古屋営業所	〒461-0017 愛知県名古屋市東区外堀町402号室 TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562
北 陸	TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411	福 岡	TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446