


プラグイン形
デジタル指示 pH 計
WIL-102-PH
取扱説明書



Shinko

はじめに

このたびは、プラグイン形デジタル指示 pH 計[WIL-102-PH](以下、本器)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(以下、本書)は、本器の設置方法、機能、操作方法および取扱いについて説明したものです。本書をよくお読み頂き、十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。

また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

本書および本器に使用している数字、アルファベットのキャラクタ対応表を以下に示します。

キャラクタ対応表

表示	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	℃	℉
数字、単位	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	℃	℉
表示	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
アルファベット	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
表示	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
アルファベット	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用了場合、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- ・本書の記載内容は、将来予告無しに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所までご連絡ください。
- ・本器は、屋内の制御盤内 DIN レールに取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- ・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

安全上のご注意では、安全注意事項のランクを“警告、注意”として区分しています。

なお、 注 意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、記載している事柄は必ず守ってください。



警告

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。



注意

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。



警告

- ・感電および火災防止の為、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電、火災事故および機器故障防止の為、部品の交換は弊社のサービスマン以外には行わないでください。

安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず本書をよくお読みください。
- ・本器は、計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
- ・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

形名銘板上の警告表示の意味

注 意

正しい取扱いをしなければ、火災、故障、誤動作または感電などの危険のために、時に軽傷・中程度の障害をおったり、あるいは物的障害を受ける恐れがあります。お使いになる前に本書をお読みになり、十分にご理解ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で 사용되는事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

ご注意

1. 取り付け上の注意

注 意

[本器は、次の環境仕様で使用される事を意図しています。(IEC61010-1)]

- ・過電圧カテゴリⅡ，汚染度2

[本器は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたりず、周囲温度が0～50℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・湿度が35～85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- ・大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・制御盤内に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が50℃を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。
また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

⚠ 注意

- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじを破損する恐れがあります。
- ・本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC, 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・電源が24 V AC/DCでDCの場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・入力端子に接続されるセンサに、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- ・pH 複合電極センサは、本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
- ・入力線と電源線は離して配線してください。

pH 複合電極センサケーブルの注意点

pH 複合電極センサケーブルは、高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。

- ・pH 複合電極センサケーブルは、ソケットに直接配線してください。
- ・pH 複合電極センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり、手垢や油で汚したりして、絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると、表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は、アルコールなどで拭き、よく乾燥させてください。
- ・校正や電極の点検・交換時のために、pH 複合電極センサケーブルは余裕をもって配線してください。
- ・pH 複合電極センサケーブル、中継ケーブルは、モータなどの誘導を与える機器の付近や、それらの電源ケーブルとは離して配線してください。

接 続

pH 複合電極センサケーブルには、以下の端子があります。

記 号	端 子
G	ガラス電極端子
R	比較電極端子
T, T	温度補償電極端子(Cu500 の場合)
A, B	温度補償電極端子[Pt100(2 線方式), Pt1000 の場合]
A, B, B	温度補償電極端子[Pt100(3 線方式)の場合]
E	シールド線端子

※温度補償無しの pH 複合電極センサの場合、T, T または A, B, B のケーブルはありません。

また、センサの種類によっては、E のケーブルもありません。

※運転中、誘導障害やノイズなどにより、pH/温度表示器の表示が異常または不安定になる場合があります。その場合、[シールド線端子(E)の接地(P.78)]を試みてください。

3. 運転、保守時の注意

⚠ 注意

- ・感電防止および機器故障防止の為、通電中には端子に触れないでください。
- ・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は、本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
- ・本器の汚れは、柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合、本器の変形、変色の恐れがあります)
- ・表示部は傷つきやすいので、硬い物で擦ったり、叩いたり等はしないでください。

4. 安全規格対応について

⚠ 注意

- ・取扱説明書記載の推奨ヒューズを必ず外部に取り付けて使用してください。
- ・製造者が指定しない方法で機器を使用すると、機器が備える保護を損なう場合があります。
- ・本器に接続する外部回路には、1 次側電源より強化絶縁もしくは二重絶縁された機器を使用してください。

目 次

1. 形 名	7
1.1 形名の説明	7
1.2 形名銘板の表示方法	7
2. 各部の名称とはたらき	8
3. 取り付け	9
3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。)	9
3.2 外形寸法図(単位: mm)	9
3.3 取り付け	9
4. 取り外し	11
5. 配 線	12
5.1 リード線圧着端子について	13
5.2 端子配列図	13
5.3 通信線を配線する	14
6. キー操作の概要と設定グループの構成	16
6.1 キー操作の概要	16
6.2 設定グループの構成	16
7. キー操作フローチャート	18
8. 仕様設定	20
8.1 電源投入	20
8.2 pH入力機能設定グループ	20
8.3 温度入力機能設定グループ	28
8.4 固有機能設定グループ	29
8.5 ゼロ/スロープ表示グループ	37
9. 校 正	38
9.1 pH校正モード	38
9.1.1 自動校正	38
9.1.2 手動校正	40
9.1.3 pH校正中のエラーコード	41
9.2 温度校正モード	42
9.3 伝送出力1調整モード	43
9.4 伝送出力2調整モード	44
10. 測 定	45
10.1 測定を開始する	45
10.2 A□□出力について	45
10.3 pH入力異常警報について	46
10.4 Err出力について	46
10.5 Fail出力について	46
10.6 洗浄出力について	46
10.7 手動洗浄モードについて	47
10.8 測定中のエラーコード	48
10.9 伝送出力1, 伝送出力2について	48
10.10 pH変動量異常警報出力について	48
11. 通 信	49
11.1 システム構成例	49
11.2 計器の設定方法	49
11.3 通信手順	50
11.4 神港標準プロトコル	51
11.4.1 伝送モード	51
11.4.2 コマンドの構成	51
11.4.3 チェックサムの計算方法	52
11.5 MODBUSプロトコル	53

11.5.1	伝送モード	53
11.5.2	データの通信間隔	53
11.5.3	メッセージの構成	53
11.5.4	メッセージ例	55
11.6	通信コマンド一覧	57
11.6.1	設定/読み取りコマンドの注意事項	57
11.6.2	設定/読み取りコマンド	58
11.6.3	読み取り専用コマンド	64
11.7	通信コマンドによるpH校正, 伝送出力1調整および伝送出力2調整	66
11.7.1	pH校正	66
11.7.2	伝送出力1調整	68
11.7.3	伝送出力2調整	68
11.8	モニタソフト作成のワンポイント	69
11.8.1	スキャンタイムを速くする方法	69
11.8.2	キー操作による設定値変更を読み取る方法	69
11.8.3	全設定値を一括送信する場合の注意	69
12.	仕 様	70
12.1	標準仕様	70
12.2	オプション仕様	75
13.	故障かな?と思ったら	77
13.1	表示について	77
13.2	キー操作について	78
13.3	通信について	79
14.	キャラクター一覧表	80

1. 形 名

1.1 形名の説明

W I L - 1 0	2	-PH		, □□□			
入力点数	2				2 点		
入 力		PH			pH 複合電極センサ	Pt 仕様(*1)	Pt1000
							Pt100
						Cu 仕様(*1)	Cu500/25 ℃
電源電圧					100～240 V AC(標準)		
		1			24 V AC/DC(*2)		
オプション			EVT	A□□出力(A11, A12, A21, A22)			
			TA	伝送出力 1(*3)			
			TA2	伝送出力 1、伝送出力 2			

(*1): 入力の温度仕様は、ご注文時に指定された仕様です。


(*2): 電源電圧は、100～240 V AC が標準です。

24 V AC/DC をご注文の場合のみ、入力記号の後に[1]を記述しています。

(*3): TA を付加した場合、EVT(A1 出力のみ)も付加されます。


1.2 形名銘板の表示方法

形名銘板は、ケース左側面に貼っています。



(図 1.2-1)

2. 各部の名称とはたらき



(図 2-1)

表示器

pH 表示器	pH および設定モード時設定キャラクタを赤色表示器に表示します。 [表示器選択(P.32)]の選択内容により表示が異なります。
温度表示器	温度および設定モード時設定値を赤色表示器に表示します。 [表示器選択(P.32)]の選択内容により表示が異なります。

動作表示灯

PWR 表示灯	計器電源 ON 時，黄色表示灯が点灯します。
A1 表示灯	A1 出力(接点出力 1)が ON の時，赤色表示灯が点灯します。 (オプション: TA2 付加時，消灯します)
A2 表示灯	A2 出力(接点出力 2)が ON の時，黄色表示灯が点灯します。 (オプション: TA または TA2 付加時，消灯します)
T/R 表示灯	シリアル通信 TX 出力(送信)時，黄色表示灯が点灯します。

キー

△アップキー	設定値の数値を増加させます。
▽ダウンキー	設定値の数値を減少させます。
○モードキー	グループ選択を行います。
SET/RESET セット/リセットキー	設定モードの切替え，設定値の登録を行います。

光学センサ	自動調光機能用光学センサです。 照度を測定し，点灯デューティ比を可変して，pH 表示器，温度表示器および各動作表示灯の輝度を調整します。
-------	---

⚠ 注意

本器の仕様・機能を設定する場合は，[3. 取り付け(P.9)]，[5. 配線(P.12)]より前に端子⑬，⑭へのみ，電源を配線して[6. キー操作の概要と設定グループの構成～8. 仕様設定(P.16～37)]をご覧になりながら設定を行ってください。

3. 取り付け

3.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください。)

⚠ 注意

温度: 0～50 ℃, 湿度: 35～85 %RH(ただし, 氷結および結露のないところ)
制御盤内に設置する場合, 制御盤の周囲温度ではなく, 本器の周囲温度が 50 ℃を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。


[本器は, 次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

- ・過電圧カテゴリ II, 汚染度 2

[本器は, 下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく, 腐蝕性ガスのないところ。
- ・可燃性, 爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたりず, 周囲温度が 0～50 ℃で, 急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・湿度は 35～85 %RH で, 結露の可能性がないところ。
- ・大容量の電磁開閉器や, 大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水, 油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。


3.2 外形寸法図(単位: mm)



(図 3.2-1)

3.3 取り付け

- (1) ソケット上部を DIN レールに引っ掛け, 取り付けてください。(カチッと音がします)




(図 3.3-1)

⚠ 注意


本器をソケットに差し込む前に、[5. 配線(P.12)]を参照して配線を行ってください。

- (2) 本器のロックレバーが下がっていることを確認してください。




(図 3.3-2)

- (3) 本器をソケットに挿し込んでください。



(図 3.3-3)


- (4) ロックレバーを上げて、本器とソケットを固定してください。




(図 3.3-4)

4. 取り外し


- (1) 本器の供給電源を切ってください。
- (2) ロックレバーを下げて、本器とソケットを解除してください。



- (3) 本器をソケットから抜き取ってください。



- (4) ソケット下部のロックレバーを下げながら、DIN レールから外してください。



5. 配 線

⚠ 警 告

配線作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。

電源を入れた状態で作業を行うと、感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

⚠ 注 意

- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじを破損する恐れがあります。
- ・本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC, 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・電源が24 V AC/DCでDCの場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・入力端子に接続されるセンサに、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- ・pH 複合電極センサは、本器のセンサ入力仕様に合ったものをご使用ください。
- ・入力線と電源線は離して配線してください。

pH 複合電極センサケーブルの注意点

pH 複合電極センサケーブルは、高絶縁ケーブルです。取り扱いには以下の点に注意してください。

- ・pH 複合電極センサケーブルは、ソケットに直接配線してください。
- ・pH 複合電極センサケーブルの端子やソケットを水などで濡らしたり、手垢や油で汚したりして、絶縁が低下しないようにしてください。
絶縁が低下すると、表示不安定の原因となります。常に乾燥した綺麗な状態に保ってください。
万一汚れた場合は、アルコールなどで拭き、よく乾燥させてください。
- ・校正や電極の点検・交換時のために、pH 複合電極センサケーブルは余裕をもって配線してください。
- ・pH 複合電極センサケーブル、中継ケーブルは、モータなどの誘導を与える機器の付近や、それらの電源ケーブルとは離して配線してください。

接 続

pH 複合電極センサケーブルには、以下の端子があります。

記 号	端 子
G	ガラス電極端子
R	比較電極端子
T, T	温度補償電極端子(Cu500 の場合)
A, B	温度補償電極端子[Pt100(2 線方式), Pt1000 の場合]
A, B, B	温度補償電極端子[Pt100(3 線方式)の場合]
E	シールド線端子

※温度補償無しの pH 複合電極センサの場合、T, T または A, B, B のケーブルはありません。


また、センサの種類によっては、E のケーブルもありません。

※運転中、誘導障害やノイズなどにより、pH/温度表示器の表示が異常または不安定になる場合があります。その場合、[シールド線端子(E)の接地(P.78)]を試みてください。

5.1 リード線圧着端子について


下記のような、M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
締付トルクは0.63 N・mを指定してください。

圧着端子	メーカー	形名
Y形	ニチフ端子	TMEX1.25Y-3S



(図 5.1-1)

5.2 端子配列図



モジュラジャックピン配列図(本器側の配列です)

No. 1	COM
No. 6	NC
No. 1	YB(+)
No. 6	YA(-)
No. 5	NC
No. 6	COM

(図 5.2-1)


- G, R : 電極センサ端子(① - ②)
pH 複合電極センサ
- E : シールド線端子(③)
pH 複合電極センサ
- T, T : 温度補償センサ端子(⑤ - ⑥)
温度素子 Cu500(2 線方式)
- A, B : 温度補償センサ端子(⑤ - ⑥)
温度素子 Pt100(2 線方式), Pt1000
- A, B, B : 温度補償センサ端子(⑤ - ⑥ - ⑦)
温度素子 Pt100(3 線方式)
- オプション: EVT 付加時
 - A1 : A1 出力端子(⑨ - ⑩)
 - A2 : A2 出力端子(⑪ - ⑫)
- オプション: TA 付加時
 - A1 : A1 出力端子(⑨ - ⑩)
 - TRANSMIT OUTPUT1 : 伝送出力 1 端子(⑪ - ⑫)
- オプション: TA2 付加時
 - TRANSMIT OUTPUT2 : 伝送出力 2 端子(⑨ - ⑩)
 - TRANSMIT OUTPUT1 : 伝送出力 1 端子(⑪ - ⑫)
- POWER SUPPLY : 電源端子(⑬ - ⑭)
24 V AC/DC(形名の後に 1 付加時)
- RS-485 : シリアル通信モジュラジャック

オプション無しの場合、A1, A2, TRANSMIT OUTPUT1 および TRANSMIT OUTPUT2 端子は付加されません。

5.3 通信線を配線する


本器底面のモジュラージャックに CDD または CPP(別売り)を使って接続してください。

- ・ USB 通信ケーブル CMC-001-3(別売り)を使用した場合の配線例



(図 5.3-1)

- ・ 通信変換器 IF-400 を使用した場合の配線例



(図 5.3-2)

シールド線について

シールド部に電流が流れないように、シールド線の片側のみを接地してください。

シールド部の両側を接地すると、シールド線と大地の間で閉回路ができ、シールド線に電流が流れて、ノイズの影響を受けやすくなる場合があります。

FGは、必ず接地処理を行ってください。

推奨ケーブル: オーナンバ株式会社 OTSC-VB 2PX0.5SQ または同等品(ツイストペアシールド線をご使用ください)。

終端抵抗(ターミネータ)について

終端抵抗とは、ターミネータともいい、ホストコンピュータに周辺機器を数珠繋ぎにした時、配線の終端に取り付ける抵抗のことで、終端での信号の反射を防ぎ、信号の乱れを防ぎます。

本器は、プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗を内蔵していますので、通信ライン上に終端抵抗は必要ありません。

通信変換器[IF-400(別売り)]は、終端抵抗を内蔵しています。

6. キー操作の概要と設定グループの構成

6.1 キー操作の概要

本器のキー操作は、設定項目をグループ分けしたグループ選択方式になっています。


pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードの時、キーを押すと、グループ選択モードに移行します。

キーでグループを選択し、キーを押すと、各設定項目に移行します。

各設定項目の設定は、キーまたはキーで行い、設定値の登録は、キーで行います。

6.2 設定グループの構成

設定グループの構成を下図に示します。




- (*1): pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード時, [表示器選択(P.32)]で選択した項目を表示します。
電源を再投入した場合, 電源を切る前のモード(pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード)を継続します。
- (*2): A11, A12, A21, A22 動作選択で  (洗浄出力) を選択した場合, 手動洗浄モードへ移行することができます。
洗浄動作終了後, 自動的に洗浄出力モードに戻ります。

 オプション: TA または TA2 が付加されていない場合, 表示しません。

キー操作について

-  +  (3 秒) は,  キーを押しながら  キーを約 3 秒押し続けると, 矢印のモードに移行することを表しています。
-  +  (3 秒) は,  キーを押しながら  キーを約 3 秒押し続けると, 矢印のモードに移行することを表しています。
-  +  (3 秒) は,  キーを押しながら  キーを約 3 秒押し続けると, 矢印のモードに移行することを表しています。
-  +  (3 秒) は,  キーを押しながら  キーを約 3 秒押し続けると, 矢印のモードに移行することを表しています。
-  +  (3 秒) は,  キーを押しながら  キーを約 3 秒押し続けると, 矢印のモードに移行することを表しています。
-  または  は,  キーまたは  キーを押すと, 矢印の設定項目に移行することを表しています。
-  または  は,  キーまたは  キーを数回押すことを表しています。
- 各設定項目内において,  キーを約 3 秒押し続けると, pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

7. キー操作フローチャート



●設定(選択)項目について

TYPE	pH 7 校正規格選択
di 4	(P.20)
Fr o 1	伝送出力 1 選択
PH	(P.30)

左側上段は pH 表示器で設定(選択)項目キャラクタを、左側下段は温度表示器で工場出荷初期値を表しています。
右側は設定(選択)項目名および参照ページを表しています。

この色の設定(選択)項目は、オプションが付加されていない場合、表示しません。

オプション: TA が付加されている場合、A2 に関連する設定(選択)項目は表示しません。

オプション: TA2 が付加されている場合、A1 および A2 に関連する設定(選択)項目は表示しません。


(*1): A□□動作選択により、工場出荷初期値が異なります。pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C

(*2): A□□動作選択により、工場出荷初期値が異なります。pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C

(*3): 入力仕様により、工場出荷初期値が異なります。Pt 仕様: Pt 10, Cu 仕様: cUS□

●キー操作について

- ・△+▽(3 秒)は、△キーを押しながら▽キーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・△+☐(3 秒)は、△キーを押しながら☐キーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・▽+☐(3 秒)は、▽キーを押しながら☐キーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・△+SET/RESET(3 秒)は、△キーを押しながらSET/RESETキーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・▽+SET/RESET(3 秒)は、▽キーを押しながらSET/RESETキーを約 3 秒押し続けると、矢印のモードに移行することを表しています。
- ・☐またはSET/RESETは、☐キーまたはSET/RESETキーを押すと、矢印の設定項目に移行することを表しています。
- ・各設定項目内において、☐キーを約 3 秒押し続けると、pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。



8. 仕様設定

本器をお使いになる前に、2点目の校正液選択、A11, A12, A21, A22 動作選択、電極の測温抵抗体選択、通信設定、pH 校正モード選択などをご使用になる条件に合わせて仕様を設定する必要があります。これを仕様設定といいます。

仕様設定は、pH 入力機能、温度入力機能設定グループおよび固有機能設定グループで行います。工場出荷初期値のままでよい場合や、すでに装置に組み込まれ仕様設定が完了している場合、仕様設定は必要ありません。[9. 校正(P.38)]に進んでください。

8.1 電源投入

電源投入後、約 4 秒間は pH 表示器、温度表示器に入力のキャラクタを表示します。

入力仕様により、温度表示器の表示が、以下のように異なります。

Pt 仕様

pH 表示器	温度表示器	[電極の測温抵抗体選択(P.28)] で選択した項目	[Pt100 入力配線方式選択(P.28)] で選択した項目
PH□□	消灯	none: 温度補償無し	
	PT10	PT10: Pt1000	
	PT□2	PT10: Pt100	PT□2: 2線方式
	PT□3		PT□3: 3線方式

Cu 仕様

pH 表示器	温度表示器	[電極の測温抵抗体選択(P.28)] で選択した項目
PH□□	消灯	none: 温度補償無し
	Cu50	Cu50: Cu500

この間すべての出力は OFF、電源表示灯以外の LED 表示灯は消灯します。

その後、[表示器選択(P.32)]で選択した項目を表示し、測定を開始します。

この状態を、pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードといいます。

8.2 pH 入力機能設定グループ

pH 入力機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

① Fnc.1 pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、キーを押してください。

② 4EPH キーを押してください。

pH 入力機能設定グループに移行し、pH 7 校正規格選択項目を表示します。

キャラクタ	名称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
TYPE JIS□	pH 7 校正規格選択 ・ pH 7 校正值の規格を選択します。 ・ [pH 校正モード選択]で、MANU (手動)を選択した場合、この選択項目は表示しません。 ・ JIS□: JIS 規格 ・ US□: US 規格	JIS 規格
4EPH PH4□	2点目の校正液選択 ・ pH 自動校正時、2点目に使用する校正液を pH 2, pH 4, pH 9, pH 10(JIS 規格)から選択します。[1点目は pH 7(JIS 規格または US 規格)固定] ・ [pH 校正モード選択]で、MANU (手動)を選択した場合、この選択項目は表示しません。 ・ PH2□: pH 2 ・ PH4□: pH 4 ・ PH9□: pH 9 ・ PH10: pH 10	pH 4
dP1□ □.00	小数点位置選択 ・ 小数点の位置を選択します。 ・ □.0: 小数点無し ・ □.00: 小数点以下 1 桁 ・ □.000: 小数点以下 2 桁	小数点以下 2 桁

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値										
A11 IF ----	A11 動作選択 ・ A11 の動作を選択します。 [注 意] A11 の動作を変更した場合, A11 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。 ・ ---- : 動作無し PH_L : pH 入力下限動作(図 8.2-1) PH_H : pH 入力上限動作(図 8.2-1) TEMP_L : 温度入力下限動作(図 8.2-1) TEMP_H : 温度入力上限動作(図 8.2-1) ErrF : Err 出力[(表 8.2-1)(P.22)のエラー種別が Err 時, 出力が ON します] FAIL : Fail 出力[(表 8.2-1)(P.22)のエラー種別が Fail 時, 出力が ON します] CLEG : 洗浄出力[10.6 洗浄出力について(P.46, 47)] EPHA : pH 変動量異常警報出力[10.10 pH 変動量異常警報出力について(P.48)] PHHL : pH 入力上下限個別動作(図 8.2-2) TEMPHL : 温度入力上下限個別動作(図 8.2-2) ・ A11 動作図(表示値が動作点となります) <table><tr><th>pH 入力下限動作, 温度入力下限動作</th><th>pH 入力上限動作, 温度入力上限動作</th></tr><tr><td> A11 動作幅選択で中間値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定 ON OFF A11 動作点設定 </td><td> A11 動作幅選択で中間値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定 ON OFF A11 動作点設定 </td></tr><tr><td> A11 動作幅選択で基準値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定※ A11 下方側動作幅設定※ ON OFF A11 動作点設定 </td><td> A11 動作幅選択で基準値を選択した場合 A11 下方側動作幅設定※ A11 上方側動作幅設定※ ON OFF A11 動作点設定 </td></tr></table> (図8.2-1) ※設定例: [A11 上方側動作幅設定 PH_H]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより, [A11 動作点設定 PH_H]の値で A11 出力が ON するようになります。 [A11 下方側動作幅設定 PH_L]の値を 0.00 または 0.0 にすることにより, [A11 動作点設定 PH_L]の値で A11 出力が OFF するようになります。 <table><tr><th colspan="2">pH入力上下限個別動作, 温度入力上下限個別動作</th></tr><tr><td> A11 動作すきま設定 ON OFF A11上下限個別下方側動作幅設定 </td><td> A11 動作すきま設定 ON OFF A11動作点設定 A11上下限個別上方側動作幅設定 </td></tr></table> (図 8.2-2)	pH 入力下限動作, 温度入力下限動作	pH 入力上限動作, 温度入力上限動作	A11 動作幅選択で中間値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定 ON OFF A11 動作点設定	A11 動作幅選択で中間値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定 ON OFF A11 動作点設定	A11 動作幅選択で基準値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定※ A11 下方側動作幅設定※ ON OFF A11 動作点設定	A11 動作幅選択で基準値を選択した場合 A11 下方側動作幅設定※ A11 上方側動作幅設定※ ON OFF A11 動作点設定	pH入力上下限個別動作, 温度入力上下限個別動作		A11 動作すきま設定 ON OFF A11上下限個別下方側動作幅設定	A11 動作すきま設定 ON OFF A11動作点設定 A11上下限個別上方側動作幅設定	動作無し
pH 入力下限動作, 温度入力下限動作	pH 入力上限動作, 温度入力上限動作											
A11 動作幅選択で中間値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定 ON OFF A11 動作点設定	A11 動作幅選択で中間値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定 ON OFF A11 動作点設定											
A11 動作幅選択で基準値を選択した場合 A11 上方側動作幅設定※ A11 下方側動作幅設定※ ON OFF A11 動作点設定	A11 動作幅選択で基準値を選択した場合 A11 下方側動作幅設定※ A11 上方側動作幅設定※ ON OFF A11 動作点設定											
pH入力上下限個別動作, 温度入力上下限個別動作												
A11 動作すきま設定 ON OFF A11上下限個別下方側動作幅設定	A11 動作すきま設定 ON OFF A11動作点設定 A11上下限個別上方側動作幅設定											

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値																														
	・ Err 出力, Fail 出力 (表 8.2-1) <table border="1"> <thead> <tr> <th>エラー種別</th><th>エラー内容</th><th>内容説明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Err</td><td>応答速度異常</td><td>校正時, pH 複合電極センサの応答が遅い。 1 点目, 2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH 以内 および判定周期 10 秒で入力に±0.05 pH 以上のふ らつきが 5 分以上継続した場合, 応答速度異常と 判断する。ただし, 入力に±0.05 pH 以下のふら つきであれば応答速度正常と判断する。</td></tr> <tr> <td>Err</td><td>電極感度異常</td><td>校正時, pH 複合電極センサの感度が劣化してい る。 1 点目, 2 点目の校正した pH 測定値の差が 2.00 pH 以下。</td></tr> <tr> <td>Err</td><td>不斉電位異常</td><td>校正時, pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。 pH 7 校正時, pH 7 起電力の差が±1.50 pH 以上。</td></tr> <tr> <td>Err</td><td>標準液異常</td><td>指定された標準液が使用されていない。 1 点目, 2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH を超 えた。</td></tr> <tr> <td>Err</td><td>校正液温異常</td><td>pH10 で温度が 55 °C 以上。</td></tr> <tr> <td>Err</td><td>温度補償外</td><td>温度測定値が 110.0 °C を超えた場合。</td></tr> <tr> <td>Err</td><td>温度補償外</td><td>温度測定値が 0.0 °C 未満の場合。</td></tr> <tr> <td>Fail</td><td>温度センサ断線</td><td>温度センサのリードが断線している。</td></tr> <tr> <td>Fail</td><td>温度センサ短絡</td><td>温度センサのリードが短絡している。</td></tr> </tbody> </table>		エラー種別	エラー内容	内容説明	Err	応答速度異常	校正時, pH 複合電極センサの応答が遅い。 1 点目, 2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH 以内 および判定周期 10 秒で入力に±0.05 pH 以上のふ らつきが 5 分以上継続した場合, 応答速度異常と 判断する。ただし, 入力に±0.05 pH 以下のふら つきであれば応答速度正常と判断する。	Err	電極感度異常	校正時, pH 複合電極センサの感度が劣化してい る。 1 点目, 2 点目の校正した pH 測定値の差が 2.00 pH 以下。	Err	不斉電位異常	校正時, pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。 pH 7 校正時, pH 7 起電力の差が±1.50 pH 以上。	Err	標準液異常	指定された標準液が使用されていない。 1 点目, 2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH を超 えた。	Err	校正液温異常	pH10 で温度が 55 °C 以上。	Err	温度補償外	温度測定値が 110.0 °C を超えた場合。	Err	温度補償外	温度測定値が 0.0 °C 未満の場合。	Fail	温度センサ断線	温度センサのリードが断線している。	Fail	温度センサ短絡	温度センサのリードが短絡している。
エラー種別	エラー内容	内容説明																														
Err	応答速度異常	校正時, pH 複合電極センサの応答が遅い。 1 点目, 2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH 以内 および判定周期 10 秒で入力に±0.05 pH 以上のふ らつきが 5 分以上継続した場合, 応答速度異常と 判断する。ただし, 入力に±0.05 pH 以下のふら つきであれば応答速度正常と判断する。																														
Err	電極感度異常	校正時, pH 複合電極センサの感度が劣化してい る。 1 点目, 2 点目の校正した pH 測定値の差が 2.00 pH 以下。																														
Err	不斉電位異常	校正時, pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。 pH 7 校正時, pH 7 起電力の差が±1.50 pH 以上。																														
Err	標準液異常	指定された標準液が使用されていない。 1 点目, 2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH を超 えた。																														
Err	校正液温異常	pH10 で温度が 55 °C 以上。																														
Err	温度補償外	温度測定値が 110.0 °C を超えた場合。																														
Err	温度補償外	温度測定値が 0.0 °C 未満の場合。																														
Fail	温度センサ断線	温度センサのリードが断線している。																														
Fail	温度センサ短絡	温度センサのリードが短絡している。																														
A12F ----	A12 動作選択 ・ A12 の動作を選択します。 [注 意] A12 の動作を変更した場合, A12 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。 ・ 選択項目および動作は, A11 動作選択(P.21, 22)を参照してください。	動作無し																														
A21F ----	A21 動作選択 ・ A21 の動作を選択します。 [注 意] A21 の動作を変更した場合, A21 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。 ・ 選択項目および動作は, A11 動作選択(P.21, 22)を参照してください。	動作無し																														
A22F ----	A22 動作選択 ・ A22 の動作を選択します。 [注 意] A22 の動作を変更した場合, A22 動作点の設定値は 0.00 に戻ります。 ・ 選択項目および動作は, A11 動作選択(P.21, 22)を参照してください。	動作無し																														
A11 0.00	A11 動作点設定 ・ A11 の動作点を設定します。 ・ [A11 動作選択]で, ----(動作無し), Err (Err 出力), Fail (Fail 出力)または CLEC(洗浄出力)を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ pH 入力 : 0.00~14.00 pH(*) 温度入力 : 0.0~100.0 °C(*)	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C																														
A12 0.00	A12 動作点設定 ・ A12 の動作点を設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作点設定を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C																														
A21 0.00	A21 動作点設定 ・ A21 の動作点を設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作点設定を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C																														
A22 0.00	A22 動作点設定 ・ A22 の動作点を設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作点設定を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C																														

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
<i>A11d</i> <i>4dl F</i>	A11 動作幅選択 ・ A11 の動作幅設定方法を選択します。 ・ [A11 動作選択]で, ☐ ☐ ☐ ☐ (動作無し), <i>Err F</i> (Err 出力), <i>Fail L</i> (Fail 出力)または <i>CLC</i> (洗浄出力)を選択した場合, この選択項目は表示しません。 ・ <i>4dl F</i> : 中間値 A11 設定を中心として上方, 下方に同じ値を設定します。 上方側動作幅のみ設定してください。 ・ <i>4dl F</i> : 基準値 A11 設定を基準に上方, 下方を個別に設定します。 上方側, 下方側動作幅を個別に設定してください。	基準値
<i>A11U</i> ☐ <i>Q.10</i>	A11 上方側動作幅設定 ・ A11 の上方側動作幅を設定します。 ・ [A11 動作幅選択]で, <i>4dl F</i> (中間値)を選択した場合, 上方, 下方共通の動作幅設定になります。 ・ [A11 動作選択]で, ☐ ☐ ☐ ☐ (動作無し), <i>Err F</i> (Err 出力), <i>Fail L</i> (Fail 出力)または <i>CLC</i> (洗浄出力)を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ pH 入力 : 0.00~4.00 pH(*) 温度入力 : 0.0~10.0 °C(*)	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
<i>A11L</i> ☐ <i>Q.10</i>	A11 下方側動作幅設定 ・ A11 の下方側動作幅を設定します。 ・ [A11 動作幅選択]で, <i>4dl F</i> (中間値)を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ [A11 動作選択]で, ☐ ☐ ☐ ☐ (動作無し), <i>Err F</i> (Err 出力), <i>Fail L</i> (Fail 出力)または <i>CLC</i> (洗浄出力)を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ pH 入力 : 0.00~4.00 pH(*) 温度入力 : 0.0~10.0 °C(*)	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
<i>A12d</i> <i>4dl F</i>	A12 動作幅選択 ・ A12 の動作幅設定方法を選択します。 ・ 表示条件および選択項目は, A11 動作幅選択を参照してください。	基準値
<i>A12U</i> ☐ <i>Q.10</i>	A12 上方側動作幅設定 ・ A12 の上方側動作幅を設定します。 ・ [A12 動作幅選択]で, <i>4dl F</i> (中間値)を選択した場合, 上方, 下方共通の動作幅設定になります。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 上方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
<i>A12L</i> ☐ <i>Q.10</i>	A12 下方側動作幅設定 ・ A12 の下方側動作幅を設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 下方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
<i>A21d</i> <i>4dl F</i>	A21 動作幅選択 ・ A21 の動作幅設定方法を選択します。 ・ 表示条件および選択項目は, A11 動作幅選択を参照してください。	基準値
<i>A21U</i> ☐ <i>Q.10</i>	A21 上方側動作幅設定 ・ A21 の上方側動作幅を設定します。 ・ [A21 動作幅選択]で, <i>4dl F</i> (中間値)を選択した場合, 上方, 下方共通の動作幅設定になります。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 上方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
<i>A21L</i> ☐ <i>Q.10</i>	A21 下方側動作幅設定 ・ A21 の下方側動作幅を設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 下方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
A22d 4d1 F	A22 動作幅選択 ・ A22 の動作幅設定方法を選択します。 ・ 表示条件および選択項目は, A11 動作幅選択(P.23)を参照してください。	基準値
A22U □□.10	A22 上方側動作幅設定 ・ A22 の上方側動作幅を設定します。 [A22 動作幅選択]で, 4d1 F(中間値)を選択した場合, 上方, 下方共通の動作幅設定になります。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 上方側動作幅設定(P.23)を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
A22L □□.10	A22 下方側動作幅設定 ・ A22 の下方側動作幅を設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 下方側動作幅設定(P.23)を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
A11a □□□□	A11 動作 ON 遅延タイマ設定 ・ A11 の動作 ON 遅延時間を設定します。 A11 が ON になる条件で, A11 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A11 が ON しない機能です。 ・ [A11 動作選択]で, □□□□(動作無し), Err (Err 出力), Fail (Fail 出力)または cLE (洗浄出力)を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒	0 秒
A12a □□□□	A12 動作 ON 遅延タイマ設定 ・ A12 の動作 ON 遅延時間を設定します。 A12 が ON になる条件で, A12 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A12 が ON しない機能です。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作 ON 遅延タイマ設定を参照してください。	0 秒
A21a □□□□	A21 動作 ON 遅延タイマ設定 ・ A21 の動作 ON 遅延時間を設定します。 A21 が ON になる条件で, A21 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A21 が ON しない機能です。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作 ON 遅延タイマ設定を参照してください。	0 秒
A22a □□□□	A22 動作 ON 遅延タイマ設定 ・ A22 の動作 ON 遅延時間を設定します。 A22 が ON になる条件で, A22 動作 ON 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A22 が ON しない機能です。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作 ON 遅延タイマ設定を参照してください。	0 秒
A11c □□□□	A11 動作 OFF 遅延タイマ設定 ・ A11 の動作 OFF 遅延時間を設定します。 A11 が OFF になる条件で, A11 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A11 が OFF しない機能です。 ・ [A11 動作選択]で, □□□□(動作無し), Err (Err 出力), Fail (Fail 出力)または cLE (洗浄出力)を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒	0 秒
A12c □□□□	A12 動作 OFF 遅延タイマ設定 ・ A12 の動作 OFF 遅延時間を設定します。 A12 が OFF になる条件で, A12 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A12 が OFF しない機能です。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作 OFF 遅延タイマ設定を参照してください。	0 秒
A21c □□□□	A21 動作 OFF 遅延タイマ設定 ・ A21 の動作 OFF 遅延時間を設定します。 A21 が OFF になる条件で, A21 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A21 が OFF しない機能です。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作 OFF 遅延タイマ設定を参照してください。	0 秒

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
A22c □□□0	A22 動作 OFF 遅延タイマ設定 ・ A22 の動作 OFF 遅延時間を設定します。 A22 が OFF になる条件で, A21 動作 OFF 遅延タイマで設定した時間を過ぎるまで A22 が OFF しない機能です。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作 OFF 遅延タイマ設定(P.24)を参照してください。	0 秒
A11f □□□0	A11 pH 変動量異常警報時間設定 ・ A11 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。 0 時間を設定すると動作しません。 ・ [A11 動作選択]で, <i>EPHA</i> (pH 変動量異常警報出力)以外を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0~72 時間	0 時間
A12f □□□0	A12 pH 変動量異常警報時間設定 ・ A12 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 pH 変動量異常警報時間設定を参照してください。	0 時間
A21f □□□0	A21 pH 変動量異常警報時間設定 ・ A21 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 pH 変動量異常警報時間設定を参照してください。	0 時間
A22f □□□0	A22 pH 変動量異常警報時間設定 ・ A22 pH 変動量異常警報を判断するための時間を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 pH 変動量異常警報時間設定を参照してください。	0 時間
A114 □□□0	A11 pH 変動量異常警報変化量設定 ・ A11 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。 0.00 pH を設定すると動作しません。 ・ [A11 動作選択]で, <i>EPHA</i> (pH 変動量異常警報出力)以外を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0.00~14.00 pH	0.00 pH
A124 □□□0	A12 pH 変動量異常警報変化量設定 ・ A12 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 pH 変動量異常警報変化量設定を参照してください。	0.00 pH
A214 □□□0	A21 pH 変動量異常警報変化量設定 ・ A21 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 pH 変動量異常警報変化量設定を参照してください。	0.00 pH
A224 □□□0	A22 pH 変動量異常警報変化量設定 ・ A22 pH 変動量異常警報を判断するための動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 pH 変動量異常警報変化量設定を参照してください。	0.00 pH
A11n □□□0	A11 上下限個別下方側動作幅設定 ・ A11 上下限個別の下方側動作幅を設定します。 0.00 pH または 0.0 °C を設定すると動作しません。 ・ [A11 動作選択]で, <i>PHHL</i> (pH 入力上下限個別動作)または <i>THHL</i> (温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ pH 入力 : 0.00~14.00 pH(*) 温度入力 : 0.0~100.0 °C(*)	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C
A12n □□□0	A12 上下限個別下方側動作幅設定 ・ A12 上下限個別の下方側動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 上下限個別下方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
A21 In □000	A21 上下限個別下方側動作幅設定 ・ A21 上下限個別の下方側動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 上下限個別下方側動作幅設定(P.25)を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C
A22 In □000	A22 上下限個別下方側動作幅設定 ・ A22 上下限個別の下方側動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 上下限個別下方側動作幅設定(P.25)を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C
A11 IP □000	A11 上下限個別上方側動作幅設定 ・ A11 上下限個別の上方側動作幅を設定します。 0.00 pH または 0.0 °C を設定すると動作しません。 ・ [A11 動作選択]で, PHHL (pH 入力上下限個別動作)またはTHHL (温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ pH 入力 : 0.00~14.00 pH(*) 温度入力 : 0.0~100.0 °C(*)	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C
A12 IP □000	A12 上下限個別上方側動作幅設定 ・ A12 上下限個別の上方側動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 上下限個別上方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C
A21 IP □000	A21 上下限個別上方側動作幅設定 ・ A21 上下限個別の上方側動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 上下限個別上方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C
A22 IP □000	A22 上下限個別上方側動作幅設定 ・ A22 上下限個別の上方側動作幅を設定します。 ・ 動作, 表示条件および設定範囲は, A11 上下限個別上方側動作幅設定を参照してください。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C
A11 IH □0.10	A11 動作すきま設定 ・ A11 上下限個別の動作すきまを設定します。 ・ [A11 動作選択]で, PHHL (pH 入力上下限個別動作)またはTHHL (温度入力上下限個別動作)以外を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ pH 入力 : 0.01~4.00 pH(*) 温度入力 : 0.1~10.0 °C(*)	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
A12 IH □0.10	A12 動作すきま設定 ・ A12 上下限個別の動作すきまを設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作すきま設定を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
A21 IH □0.10	A21 動作すきま設定 ・ A21 上下限個別の動作すきまを設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作すきま設定を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C
A22 IH □0.10	A22 動作すきま設定 ・ A22 上下限個別の動作すきまを設定します。 ・ 表示条件および設定範囲は, A11 動作すきま設定を参照してください。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
<i>!Err</i> <i>oFF</i>	入力異常時 A□□出力動作選択 ・pH 複合電極センサの断線または短絡などの入力異常時, A□□出力動作の有効/無効を選択します。 - 有効を選択した場合, 入力異常時, A□□出力および A□□出力動作状態を保持します。 - 無効を選択した場合, 入力異常時, A□□出力および A□□出力動作状態を OFF します。 ・[A□□動作選択]で, <i>PH_L</i> (pH 入力下限動作), <i>PH_H</i> (pH 入力上限動作), <i>TEMP_L</i> (温度入力下限動作), <i>TEMP_H</i> (温度入力上限動作)以外を選択した場合, この機能は働きません。 ・<i>oN</i>□□: 有効 ・<i>oFF</i>□□: 無効	無効
<i>FILF</i> □□□□	pH 入力フィルタ時定数設定 ・pH 入力のフィルタ時定数を設定します。 - 設定値が大きすぎると, 応答の遅れにより A□□出力動作に悪い影響を与えることがあります。 ・0.0~60.0 秒	0.0 秒
<i>P4o</i> □□□□	pH 入力センサ補正設定 ・pH 入力のセンサ補正值を設定します。 - 測定したい箇所に pH 複合電極センサを設置できない時, pH 複合電極センサが測定した pH 値と測定箇所の pH 値が異なることがあります。 - このような時にセンサ補正值を設定して, 測定箇所の pH 値を希望する pH 値に合わせることができます。ただし, センサ補正值にかかわらず, 測定レンジ内で有効です。 - センサ補正後の pH 値 = 現在の pH 値 + (センサ補正設定値) ・-1.40~1.40 pH(*)	0.00
<i>dFcf</i> □□□□	pH 入力移動平均回数設定 ・pH 入力値を平均する移動平均回数を設定します。 - pH 入力値を, pH 入力移動平均回数設定で設定した回数で平均し, 入力サンプリング周期毎に pH 入力値を入れ替えます。ただし, pH 校正モード時, pH 入力移動平均機能は働きません。 ・1~120 回	20 回

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

8.3 温度入力機能設定グループ

温度入力機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

① **Fnc2** pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、キーを2回押してください。

② **4En4** キーを押してください。

温度入力機能設定グループに移行し、電極の測温抵抗体選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
4En4 Pr10	電極の測温抵抗体選択 - 電極の測温抵抗体を選択します。 - 入力仕様により、選択項目が以下のように異なります。 Pt 仕様 nonE : 温度補償無し Pr10 : Pt1000 Pr1 : Pt100 Cu 仕様 nonE : 温度補償無し cU5 : Cu500	Pt 仕様 : Pt1000 Cu 仕様 : Cu500
4Fnd 25.0	基準温度設定 - 温度補償の基準温度を設定します。 [電極の測温抵抗体選択]で、nonE(温度補償無し)を選択した場合、温度表示器に基準温度設定で設定した温度を表示します。 5.0~95.0 °C(*)	25.0 °C
dP2 00	小数点位置選択 - 小数点の位置を選択します。 0 : 小数点無し 00 : 小数点以下 1 桁	小数点以下 1 桁
conE Pr3	Pt100 入力配線方式選択 - Pt100 の入力配線方式を選択します。 [電極の測温抵抗体選択]で、nonE(温度補償無し)、Pr10(Pt1000)またはcU5(Cu500)を選択した場合、この選択項目は表示しません。 Pr2 : 2 線方式 Pr3 : 3 線方式	3 線方式
cAbL 00	ケーブル長補正值設定 - ケーブル長の補正值を設定します。 [電極の測温抵抗体選択]で、nonE(温度補償無し)、cU5(Cu500)またはPr10(Pt1000)を選択した場合、[Pt100 入力配線方式選択]で、Pr3(3 線方式)を選択した場合、この設定項目は表示しません。 0.0~100.0 m	0.0 m
c4Ec 0.30	ケーブル断面積設定 - ケーブルの断面積を設定します。 [電極の測温抵抗体選択]で、nonE(温度補償無し)、cU5(Cu500)またはPr10(Pt1000)を選択した場合、[Pt100 入力配線方式選択]で、Pr3(3 線方式)を選択した場合、この設定項目は表示しません。 0.10~2.00 mm²	0.30 mm ²
dFcf 20	温度入力移動平均回数設定 - 温度入力値を平均する移動平均回数を設定します。 - 温度入力値を、温度入力移動平均回数設定で設定した回数で平均し、入力サンプリング周期毎に温度入力値を入れ替えます。ただし、温度校正モード時、温度入力移動平均機能は働きません。 1~120 回	20 回

(*): 小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定です。

8.4 固有機能設定グループ

固有機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

① **Off** pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、キーを3回押してください。

② **Lock** キーを押してください。

固有機能設定グループに移行し、設定値ロック選択項目を表示します。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
Lock 	設定値ロック選択 - 設定値をロックし、誤設定を防止する機能です。  (ロック解除): 全設定値の変更ができます。 Loc 1 (ロック 1) : 全設定値の変更ができません。 Loc 2 (ロック 2) : A11, A12, A21, A22 動作点設定値以外の全設定値の変更ができません。 Loc 3 (ロック 3) : 電極の測温抵抗体選択, 温度校正值, pH 校正係数, pH 校正モード選択, 伝送出力 1 ゼロ調整係数, 伝送出力 1 スパン調整係数, 伝送出力 2 ゼロ調整係数および伝送出力 2 スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できます。 変更したデータは不揮発性 IC メモリーに書き込みませんので、計器電源を切ると前の値に戻ります。 A11, A12, A21, A22 動作選択項目は、変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。 通信機能を使って設定値を頻繁に変更する場合、必ずロック 3 にしてください。(通信機能で設定した値が、設定する前の値と同じ場合、不揮発性 IC メモリーに書き込みません。)	ロック解除
cn4L no4L	通信プロトコル選択 - 通信プロトコルを選択します。 no4L : 神港標準 nodA : MODBUS ASCII モード nodr : MODBUS RTU モード	神港標準
cn40 	機器番号設定 - 本器を複数台接続して通信を行う場合、各計器に個別の機器番号を設定します。 0~95	0
cn4P 	通信速度選択 - ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて、通信速度を選択します。  96 : 9600 bps  192 : 19200 bps  384 : 38400 bps	9600 bps
cn4F 7E4n	データビット/パリティ選択 - データビットおよびパリティを選択します。 8non : 8 ビット/無し 7non : 7 ビット/無し 8E4n : 8 ビット/偶数 7E4n : 7 ビット/偶数 8odd : 8 ビット/奇数 7odd : 7 ビット/奇数	7 ビット/偶数
cn4f 	ストップビット選択 - ストップビットを選択します。  1 : ストップビット 1  2 : ストップビット 2	ストップビット 1

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
「r01」 PH□□	伝送出力 1 選択 ・伝送出力 1 の種類を選択します。 [電極の測温抵抗体選択]で, none(温度補償無し)を選択し, [伝送出力 1 選択]で TEMP(温度伝送)を選択した場合, [基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力します。 ・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, この選択項目は表示しません。 ・PH□□: pH 伝送 TEMP: 温度伝送	pH 伝送
「rH1」 1400	伝送出力 1 上限設定 ・伝送出力 1 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。 - 伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合, 伝送出力 1 は 4 mA DC 固定になります。 ・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, この設定項目は表示しません。 ・[伝送出力 1 選択]で, PH□□(pH 伝送)を選択した場合: 伝送出力 1 下限値~14.00 pH(*) [伝送出力 1 選択]で, TEMP(温度伝送)を選択した場合: 伝送出力 1 下限値~100.0 °C(*)	14.00 pH
「rL1」 □000	伝送出力 1 下限設定 ・伝送出力 1 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。 - 伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合, 伝送出力 1 は 4 mA DC 固定になります。 ・伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, この設定項目は表示しません。 ・[伝送出力 1 選択]で, PH□□(pH 伝送)を選択した場合: 0.00 pH~伝送出力 1 上限値(*) [伝送出力 1 選択]で, TEMP(温度伝送)を選択した場合: 0.0 °C~伝送出力 1 上限値(*)	0.00 pH
「r02」 TEMP	伝送出力 2 選択 ・伝送出力 2 の種類を選択します。 [電極の測温抵抗体選択]で, none(温度補償無し)を選択し, [伝送出力 2 選択]で TEMP(温度伝送)を選択した場合, [基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力します。 ・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, この選択項目は表示しません。 ・PH□□: pH 伝送 TEMP: 温度伝送	温度伝送
「rH2」 1000	伝送出力 2 上限設定 ・伝送出力 2 の上限値(20 mA DC を出力する時の値)を設定します。 - 伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合, 伝送出力 2 は 4 mA DC 固定になります。 ・伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, この設定項目は表示しません。 ・[伝送出力 2 選択]で, PH□□(pH 伝送)を選択した場合: 伝送出力 2 下限値~14.00 pH(*) [伝送出力 2 選択]で, TEMP(温度伝送)を選択した場合: 伝送出力 2 下限値~100.0 °C(*)	100.0 °C

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
「rL2」 「00」	伝送出力 2 下限設定 ・ 伝送出力 2 の下限値(4 mA DC を出力する時の値)を設定します。 伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合、伝送出力 2 は 4 mA DC 固定になります。 ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合、この設定項目は表示しません。 ・ [伝送出力 2 選択]で、 PH (pH 伝送)を選択した場合: 0.00 pH～伝送出力 2 上限値(*) [伝送出力 2 選択]で、 TEMP (温度伝送)を選択した場合: 0.0 °C～伝送出力 2 上限値(*)	0.0 °C
「rc1」 「bEFH」	校正時伝送出力 1 出力状態選択 ・ pH 校正時の伝送出力 1 の出力状態を選択します。 ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合、この選択項目は表示しません。 ・ bEFH : 直前値ホールド(pH 校正を行う直前の値を保持し、出力します。) 4EFH : 設定値ホールド([校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。) PHH : 測定値(pH 校正時の測定値を出力します。)	直前値ホールド
「r41」 「000」	校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定 ・ 伝送出力 1 の設定値ホールドを設定します。 ・ [校正時伝送出力 1 出力状態選択]で 4EFH (設定値ホールド)以外を選択した場合、この設定項目は表示しません。 ・ [伝送出力 1 選択]で、 PH (pH 伝送)を選択した場合: 0.00～14.00 pH(*) [伝送出力 1 選択]で、 TEMP (温度伝送)を選択した場合: 0.0～100.0 °C(*)	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 °C
「rc2」 「bEFH」	校正時伝送出力 2 出力状態選択 ・ pH 校正時の伝送出力 2 の出力状態を選択します。 ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合、この選択項目は表示しません。 ・ bEFH : 直前値ホールド(pH 校正を行う直前の値を保持し、出力します。) 4EFH : 設定値ホールド([校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。) PHH : 測定値(pH 校正時の測定値を出力します。)	直前値ホールド
「r42」 「000」	校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定 ・ 伝送出力 2 の設定値ホールドを設定します。 ・ [校正時伝送出力 2 出力状態選択]で 4EFH (設定値ホールド)以外を選択した場合、この設定項目は表示しません。 ・ [伝送出力 2 選択]で、 PH (pH 伝送)を選択した場合: 0.00～14.00 pH(*) [伝送出力 2 選択]で、 TEMP (温度伝送)を選択した場合: 0.0～100.0 °C(*)	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 °C
「AU4」 「AUGo」	pH 校正モード選択 ・ pH 校正を自動で行うか、手動で行うかを選択します。 ・ AUGo : 自動 ANNU : 手動	自動
「LIG」 「---	自動調光機能選択 ・ 自動調光機能の有効/無効を選択します。 ・ --- : 無効 U4E : 有効	無効

(*): 小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値															
<i>dI 4P</i> <i>ALL</i> □	表示器選択 ・ pH 表示器, 温度表示器に表示する項目を選択します。 ・ (表 8.4-1) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>pH 表示器</th><th>温度表示器</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>ALL</i>□</td><td>pH 表示</td><td>温度表示</td></tr> <tr> <td><i>PH</i>□□</td><td>pH 表示</td><td>表示無し</td></tr> <tr> <td><i>TEMP</i></td><td>表示無し</td><td>温度表示</td></tr> <tr> <td><i>none</i></td><td>表示無し</td><td>表示無し</td></tr> </tbody> </table>		pH 表示器	温度表示器	<i>ALL</i> □	pH 表示	温度表示	<i>PH</i> □□	pH 表示	表示無し	<i>TEMP</i>	表示無し	温度表示	<i>none</i>	表示無し	表示無し	pH 表示/温度表示
	pH 表示器	温度表示器															
<i>ALL</i> □	pH 表示	温度表示															
<i>PH</i> □□	pH 表示	表示無し															
<i>TEMP</i>	表示無し	温度表示															
<i>none</i>	表示無し	表示無し															
<i>TIME</i> <i>0000</i>	表示時間設定 ・ 無操作の状態から表示器が消灯するまでの時間を設定します。 00.00 を設定すると, 消灯しません。 表示器消灯中, いずれかのキーを押すと点灯します。 ・ [表示器選択]で, <i>none</i> (表示無し)を選択した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 00.00(消灯しません) 00.01~60.00(分.秒)	00.00															
<i>oFdP</i> <i>oFF</i> □	温度補償無し時 温度表示器選択 ・ [電極の測温抵抗体選択]で, <i>none</i> (温度補償無し)を選択した場合, 温度表示器に基準温度設定で設定した温度を表示するか表示しないかを選択します。 ・ [電極の測温抵抗体選択]で, <i>none</i> (温度補償無し)以外を選択した場合, この選択項目は表示しません。 ・ <i>4Fd</i> □: 基準温度 <i>oFF</i> □: 消灯	消灯															
<i>A1oF</i> <i>A11</i> □	A1 出力割付選択 ・ A1 出力の出力割付を選択します。 A1 出力に出力する動作を A11 動作, A12 動作, A21 動作, A22 動作から選択し, 割付けます。出力は, OR 出力です。ただし, [A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで, <i>CLEC</i> (洗浄出力)を選択した場合, 洗浄出力が最優先となります。 ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ <i>A11</i> □: A11 動作 <i>A12</i> □: A12 動作 <i>A21</i> □: A21 動作 <i>A22</i> □: A22 動作 <i>A1A1</i> : A11, A12 動作 <i>A2A1</i> : A21, A22 動作 <i>A1A2</i> : A11, A21 動作 <i>A2A2</i> : A12, A22 動作 <i>ALL</i> □: A11, A12, A21, A22 動作	A11 動作															
<i>A2oF</i> <i>A21</i> □	A2 出力割付選択 ・ A2 出力の出力割付を選択します。 A2 出力に出力する動作を A11 動作, A12 動作, A21 動作, A22 動作から選択し, 割付けます。出力は, OR 出力です。ただし, [A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで, <i>CLEC</i> (洗浄出力)を選択した場合, 洗浄出力が最優先となります。 ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 選択項目は, A1 出力割付選択を参照してください。	A21 動作															

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
00n1 □□□0	A1 出力 ON 時出力 ON 時間設定 ・ A1 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。 ON 時間, OFF 時間を設定すると, A1 出力が ON になった時, 一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 8.4-1) ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒 A1 出力 ON 時出力 ON 時間, OFF 時間を設定した時のタイミングチャート (図 8.4-1)	0 秒
00F1 □□□0	A1 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 ・ A1 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。 ON 時間, OFF 時間を設定すると, A1 出力が ON になった時, 一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 8.4-1)参照 ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒	0 秒
00n2 □□□0	A2 出力 ON 時出力 ON 時間設定 ・ A2 出力 ON 時の出力 ON 時間を設定します。 ON 時間, OFF 時間を設定すると, A2 出力が ON になった時, 一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 8.4-1)参照 ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒	0 秒
00F2 □□□0	A2 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 ・ A2 出力 ON 時の出力 OFF 時間を設定します。 ON 時間, OFF 時間を設定すると, A2 出力が ON になった時, 一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 8.4-1)参照 ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒	0 秒

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
<i>R 1P</i> □□□□	A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択 ・ A1 pH 入力異常警報に対応する A□□動作を選択します。 ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ □□□□: 動作無し <i>R 11</i>□: A11 動作 <i>R 12</i>□: A12 動作 <i>R 21</i>□: A21 動作 <i>R 22</i>□: A22 動作	動作無し
<i>R 2P</i> □□□□	A2 pH 入力異常警報 A□□動作選択 ・ A2 pH 入力異常警報に対応する A□□動作を選択します。 ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 選択項目は, A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択を参照してください。	動作無し
<i>R 1P_o</i> □□□□	A□□出力 ON 時 A1 pH 入力異常警報動作幅設定 ・ A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□出力が ON 時, A1 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0.00~14.00 pH 0.00 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0.00 pH
<i>R 1oT</i> □□□□	A□□出力 ON 時 A1 pH 入力異常警報時間設定 ・ A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□出力が ON 時, A1 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒または分(時間単位は, pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。) 0 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0 秒
<i>R 1P_c</i> □□□□	A□□出力 OFF 時 A1 pH 入力異常警報動作幅設定 ・ A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□出力が OFF 時, A1 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0.00~14.00 pH 0.00 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0.00 pH

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
A1cF □□□0	A□□出力 OFF 時 A1 pH 入力異常警報時間設定 ・ A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□出力が OFF 時, A1 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この選択項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒または分(時間単位は, pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。) 0 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0 秒
A2Po □□□0	A□□出力 ON 時 A2 pH 入力異常警報動作幅設定 ・ A2 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□が ON 時, A2 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0.00~14.00 pH 0.00 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0.00 pH
A2oF □□□0	A□□出力 ON 時 A2 pH 入力異常警報時間設定 ・ A2 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□出力が ON 時, A2 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒または分(時間単位は, pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。) 0 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0 秒
A2Pc □□□0	A□□出力 OFF 時 A2 pH 入力異常警報動作幅設定 ・ A2 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□出力が OFF 時, A2 pH 入力異常警報を判断するための動作幅を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0.00~14.00 pH 0.00 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0.00 pH
A2cF □□□0	A□□出力 OFF 時 A2 pH 入力異常警報時間設定 ・ A2 pH 入力異常警報 A□□動作選択で選択した A□□出力が OFF 時, A2 pH 入力異常警報を判断するための時間を設定します。 [10.3 pH 入力異常警報について(P.46)参照] ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加した場合, この設定項目は表示しません。 ・ 0~9999 秒または分(時間単位は, pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。) 0 を設定すると, pH 入力異常警報は働きません。	0 秒

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
$\bar{n} _ 4$ $4E \square$	pH 入力異常警報時間単位選択 ・ pH 入力異常警報時間の単位を選択します。 ・ $4E \square$: 秒 ・ $\bar{n} / n$: 分	秒
$ccn \bar{n}$ $\square\square\square 0$	洗浄回数設定 ・ 洗浄出力の回数を設定します。(図 8.4-2)(P.37) ・ [A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで, $ccLE \bar{n}$(洗浄出力)を選択した場合, この設定項目以降を表示します。 ・ 0~10 回(0 回を設定すると連続になります)	0(連続)
$cc4c$ $\square 360$	洗浄周期設定 ・ 洗浄出力の出力周期を設定します。(図 8.4-2)(P.37) ・ 60~3000 分	360 分
$cc \bar{n} \bar{n}$ $\square 600$	洗浄時間設定 ・ 洗浄出力周期中に洗浄出力を出力する時間を設定します。(図 8.4-2)(P.37) ・ 1~1800 秒	600 秒
$ccE \bar{n}$ $\square 600$	洗浄回復時間設定 ・ 洗浄出力後, 通常動作に移行するまでの時間を設定します。(図 8.4-2)(P.37) ・ 1~1800 秒	600 秒
$cc4 \bar{n}$ $bEFH$	洗浄動作時伝送出力 1 出力状態選択 ・ 洗浄動作時の伝送出力 1 の出力状態を選択します。 ・ 伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, この選択項目は表示しません。 ・ $bEFH$: 直前値ホールド(洗浄動作を行う直前の値を保持し, 出力します。) ・ $4E \bar{n} H$: 設定値ホールド([洗浄動作時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。) ・ $P \bar{n} H$: 測定値(洗浄動作時の測定値を出力します。)	直前値ホールド
$ccE \bar{n}$ $\square 000$	洗浄動作時伝送出力 1 設定値ホールド設定 ・ 伝送出力 1 の設定値ホールドを設定します。 ・ [洗浄動作時伝送出力 1 出力状態選択]で $4E \bar{n} H$(設定値ホールド)以外を選択した場合この設定項目は表示しません。 ・ [伝送出力 1 選択]で, $P \bar{n} \square$(pH 伝送)を選択した場合: 0.00~14.00 pH(*) ・ [伝送出力 1 選択]で, $\bar{n} E \bar{n} P$(温度伝送)を選択した場合: 0.0~100.0 °C(*)	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 °C
$cc4 \bar{n}$ $bEFH$	洗浄動作時伝送出力 2 出力状態選択 ・ 洗浄動作時の伝送出力 2 の出力状態を選択します。 ・ 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, この選択項目は表示しません。 ・ $bEFH$: 直前値ホールド(洗浄動作を行う直前の値を保持し, 出力します。) ・ $4E \bar{n} H$: 設定値ホールド([洗浄動作時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力します。) ・ $P \bar{n} H$: 測定値(洗浄動作時の測定値を出力します。)	直前値ホールド
$ccE \bar{n}$ $\square 00$	洗浄動作時伝送出力 2 設定値ホールド設定 ・ 伝送出力 2 の設定値ホールドを設定します。 ・ [洗浄動作時伝送出力 2 出力状態選択]で $4E \bar{n} H$(設定値ホールド)以外を選択した場合この設定項目は表示しません。 ・ [伝送出力 2 選択]で, $P \bar{n} \square$(pH 伝送)を選択した場合: 0.00~14.00 pH(*) ・ [伝送出力 2 選択]で, $\bar{n} E \bar{n} P$(温度伝送)を選択した場合: 0.0~100.0 °C(*)	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 °C

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

・ pH 入力異常警報について


pH 入力異常警報は、操作端異常の検知に使用します。

pH 入力値が、pH 入力異常警報時間を経過しても、pH 入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合、操作端異常と判断し、状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)をセットします。

シリアル通信で、状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。

pH 校正時または[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]でPH_L (pH 入力下限動作), PH_H(pH 入力上限動作)以外を選択した場合、この警報は働きません。

・ 洗浄出力動作図



Cno: 洗浄回数設定
Cint: 洗浄周期設定
Ctm: 洗浄時間設定
Rtm: 洗浄回復時間設定

(図 8.4-2)

8.5 ゼロ/スロープ表示グループ

ゼロ/スロープ表示グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、 キーを 4 回押してください。
- ② キーを押してください。

ゼロ/スロープ表示グループに移行し、ゼロ表示項目を表示します。

キャラクタ	名 称, 機能説明, 表示範囲	工場出荷初期値
 	ゼロ表示 ・ pH 7 校正時の電位差を表示します。ただし、手動校正を行った場合、前回の自動校正で算出されたゼロ表示値は更新しません。 また、校正が正常に終了しなかった場合、ゼロ表示は校正前の値を表示します。 ・ 表示範囲 ±1.5 pH 相当の電圧	0.0 mV
 	スロープ表示 ・ pH 校正で校正された電圧から、1 pH あたりの起電力を表示します。ただし、校正が正常に終了しなかった場合、スロープ表示は校正前の値を表示します。 ・ 表示範囲 0.00～14.00 pH 相当の電圧	59.2 mV

9. 校正

ここでは、pH 校正モード、温度校正モード、伝送出力 1 調整モードおよび伝送出力 2 調整モードについて説明します。

9.1 pH 校正モード

ガラス電極法による pH 測定は、センサ設置箇所の pH、電極の性能および標準液の精度が一体となって初めて信頼できるデータが得られます。

pH 校正は、自動校正と手動校正の 2 種類の校正方法があります。

[pH 校正モード選択(P.31)]で **AUTO**(自動)を選択すると自動校正、**MANU**(手動)を選択すると手動校正になります。

[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で **none**(温度補償無し)を選択した場合、25℃を基準として自動校正を行います。

pH 校正は、pH 測定値が安定した状態で行ってください。

以下の場合、pH 校正モードには移行できません。

- ・[設定値ロック選択(P.29)]で、**LOCK 1**(ロック 1)、**LOCK 2**(ロック 2)または**LOCK 3**(ロック 3)を選択した場合。
- ・[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで、**CLEAN**(洗浄出力)を選択し、洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。

9.1.1 自動校正

1 点目[pH 7 校正規格選択(P.20)]で選択した pH 7(JIS 規格または US 規格)、2 点目[2 点目の校正液選択(P.20)]で選択した pH 標準液[pH 2, pH 4, pH 9, pH 10(JIS 規格)のいずれか]の順に自動校正を行います。校正 pH 標準液の各温度における pH 値(JIS Z8802 に準じます)を自動的に演算します。

自動校正手順を以下に示します。

(1) 1 点目の校正

- ① 1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。

[校正時伝送出力 1 出力状態選択または校正時伝送出力 2 出力状態選択(P.31)]で、**BEFH**(直前値ホールド)を選択する場合、現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。

その後、1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。

- ② pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。

pH 校正モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	pH
温度表示器	[PH 7]を表示

- ③ キーを押してください。

1 点目の自動校正を開始します。

自動校正中、pH 表示器の pH が点滅します。

自動電位安定判定機能(*)により、自動校正を行います。

点滅が止まると、1 点目の自動校正は終了です。

(*) 自動電位安定判定機能により校正される値は、[pH 7 校正規格選択(P.20)]で選択した項目により以下のようになります。

pH 7 校正規格選択項目	自動電位安定判定機能により校正される値
JIS 規格	pH 6.86
US 規格	pH 7.00

(2) 2点目の校正

- ① 1点目の自動校正が終了したのを確認し、キーを押してください。
2点目の標準液の種類を以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	pH
温度表示器	[2点目の校正液選択(P.20)]で選択した pH 標準液を表示

- ② 電極を洗浄後、2点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。

- ③ キーを押してください。

2点目の自動校正を開始します。

自動校正中、pH 表示器の pH が点滅します。

自動電位安定判定機能により、自動校正を行います。

点滅が止まると、2点目の自動校正は終了です。

- ④ 2点目の自動校正が終了したのを確認し、キーを押してください。
以下のように表示し、新しい校正値が適用されます。

表示器	表示内容
pH 表示器	[<i>cAL</i>]を表示
温度表示器	[<i>Good</i>]を表示

以上で、pH 自動校正は終了です。

- ⑤ キーを押してください。

pH 自動校正を終了し、pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

9.1.2 手動校正

2 pH 以上の差がある、任意の 2 種類の校正液で手動校正を行います。

手動校正手順を以下に示します。

(1) 1 点目の校正

- ① 1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。

[校正時伝送出力 1 出力状態選択または校正時伝送出力 2 出力状態選択(P.31)]で、*hEFFH*(直前値ホールド)を選択する場合、現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。

その後、1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。

- ② pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。

pH 校正モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	pH 点滅
温度表示器	[ / ]を表示

- ③ キーを押してください。

1 点目の手動校正になり、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	[ / ]と pH を交互に表示
温度表示器	校正値を表示

- ④ pH を確認しながら、キーまたはキーで校正値を設定してください。

pH 校正係数: -7.00～7.00

- ⑤ キーを押してください。

1 点目の校正を終了し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	pH 点滅
温度表示器	[ / ]を表示

(2) 2 点目の校正

- ① 電極を洗浄後、2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。

- ② キーを押してください。

2 点目の手動校正になり、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	[ / ]と pH を交互に表示
温度表示器	校正値を表示

- ③ pH を確認しながら、キーまたはキーで校正値を設定してください。

pH 校正係数: -7.00～7.00

- ④  キーを押してください。

2 点目の校正を終了，以下のように表示し，新しい校正値が適用されます。

表示器	表示内容
pH 表示器	[<i>cAL</i>]を表示
温度表示器	[<i>Good</i>]を表示

以上で，pH 手動校正は終了です。

- ⑤  キーを押してください。

pH 手動校正を終了し，pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

9.1.3 pH 校正中のエラーコード

pH 校正中に pH 入力が不安定，温度補正異常などの要因で，pH 校正が行えない場合，(表 9.1.3-1) のように温度表示器にエラーコードを点滅表示します。

(表 9.1.3-1)

エラーコード	エラー種別	エラー内容	内容説明	発生
<i>E11</i>	Err	応答速度異常	校正時，pH 複合電極センサの応答が遅い。 1 点目，2 点目それぞれの校正液で ± 1.50 pH 以内および判定周期 10 秒で入力が ± 0.05 pH 以上のふらつきが 5 分以上継続した場合，応答速度異常と判断する。ただし，入力が ± 0.05 pH 以下のふらつきであれば応答速度正常と判断する。	校正時
<i>E12</i>	Err	電極感度異常	校正時，pH 複合電極センサの感度が劣化している。 1 点目と 2 点目の校正した pH 測定値の差が 2.00 pH 以下の場合。	
<i>E13</i>	Err	不斉電位異常	校正時，pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。 pH 7 校正時，pH 7 起電力の差が ± 1.50 pH 以上の場合。	
<i>E14</i>	Err	標準液異常	指定された標準液が使用されていない。 1 点目，2 点目それぞれの校正液で ± 1.50 pH を超える場合。	
<i>E15</i>	Err	校正液温異常	pH 10 で温度が 55 ℃以上の場合。	
<i>E21</i>	Fail	温度センサ断線	温度センサのリード線が断線している。	測定時 および 校正時
<i>E22</i>	Fail	温度センサ短絡	温度センサのリード線が短絡している。	
<i>E23</i>	Err	温度補償外	温度測定値が 110.0 ℃を超えた場合。	
<i>E24</i>	Err	温度補償外	温度測定値が 0.0 ℃未満の場合。	

9.2 温度校正モード

温度校正は、温度校正値を設定することにより行います。

[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で $n o n E$ (温度補償無し)を選択した場合、温度校正モードはありません。

以下の場合、温度校正モードには移行できません。

- ・[設定値ロック選択(P.29)]で、 $L o c 1$ (ロック 1)、 $L o c 2$ (ロック 2)または $L o c 3$ (ロック 3)を選択した場合。
- ・[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで、 $c L E U$ (洗浄出力)を選択し、洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。

測定したい箇所にセンサを設置できない時、センサが測定した温度と測定箇所の温度が異なることがあります。このような時に温度校正値を設定して、測定箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。ただし、温度校正値にかかわらず、入力定格のレンジ内で有効です。

温度校正後の温度=現在の温度+(温度校正値)

(例) 現在の温度が 23.5 °C の場合

温度校正値を 1.5 °C に設定すると、 $23.5+(1.5)=25.0$ °C になります。

温度校正値を -1.5 °C に設定すると、 $23.5+(-1.5)=22.0$ °C になります。

温度校正手順を以下に示します。

- ① pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、 $\triangle$ キーを押しながら $\square$ キーを約 3 秒押し続けてください。

温度校正モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	[$\square$]と温度を交互に表示
温度表示器	温度校正値を表示

- ② 温度を確認しながら、 $\triangle$ キーまたは ∇ キーで温度校正値を設定してください。
設定範囲: -10.0 ~ 10.0 °C (小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定です。)

- ③ SET/RESET キーを押してください。

温度校正を終了し、pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

9.3 伝送出力 1 調整モード

伝送出力 1 の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合、伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。

伝送出力 1(オプション: TA)または伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合、伝送出力 1 調整モードはありません。

以下の場合、伝送出力 1 ゼロ調整モードには移行できません。

- ・ pH 校正中または温度校正中の場合。
- ・ [設定値ロック選択(P.29)]で、 $Loc 1$ (ロック 1)、 $Loc 2$ (ロック 2)または $Loc 3$ (ロック 3)を選択した場合。
- ・ [A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで、 CEC (洗浄出力)を選択し、洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。

伝送出力 1 調整手順を以下に示します。

- ① pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、 $\triangle$ キーを押しながら SET/RESET キーを約 3 秒押し続けてください。

伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	[$Adj 1$]を表示
温度表示器	伝送出力 1 ゼロ調整係数を表示

- ② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、 $\triangle$ キーまたは ∇ キーで伝送出力 1 ゼロ調整係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 1 スパンの $\pm 5.00\%$

- ③ SET/RESET キーを押してください。

伝送出力 1 スパン調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	[$Adj 1$]を表示
温度表示器	伝送出力 1 スパン調整係数を表示

- ④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、 $\triangle$ キーまたは ∇ キーで伝送出力 1 スパン調整係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 1 スパンの $\pm 5.00\%$

- ⑤ ON/OFF キーを押してください。

伝送出力 1 ゼロ調整モードに戻ります。

必要に応じて②～⑤を繰り返し行ってください。

- ⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには、伝送出力 1 スパン調整モードで SET/RESET キーを押してください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

9.4 伝送出力 2 調整モード

伝送出力 2 の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合、伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。

伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合、伝送出力 2 調整モードはありません。

以下の場合、伝送出力 2 ゼロ調整モードには移行できません。

- ・ pH 校正中または温度校正中の場合。
- ・ [設定値ロック選択(P.29)]で、 $L o c 1$ (ロック 1)、 $L o c 2$ (ロック 2)または $L o c 3$ (ロック 3)を選択した場合。
- ・ [A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで、 $c l e c$ (洗浄出力)を選択し、洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中の場合。

伝送出力 2 調整手順を以下に示します。

- ① pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、キーを押しながらキーを約 3 秒押し続けてください。

伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	[$A U E 2$]を表示
温度表示器	伝送出力 2 ゼロ調整係数を表示

- ② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、キーまたはキーで伝送出力 2 ゼロ調整係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 2 スパンの $\pm 5.00\%$

- ③ キーを押してください。

伝送出力 2 スパン調整モードに移行し、以下のように表示します。

表示器	表示内容
pH 表示器	[$A U S 2$]を表示
温度表示器	伝送出力 2 スパン調整係数を表示

- ④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、キーまたはキーで伝送出力 2 スパン調整係数を設定してください。

設定範囲: 伝送出力 2 スパンの $\pm 5.00\%$

- ⑤ キーを押してください。

伝送出力 2 ゼロ調整モードに戻ります。

必要に応じて②～⑤を繰り返し行ってください。

- ⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには、伝送出力 2 スパン調整モードでキーを押してください。

pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

10. 測定

10.1 測定を開始する

制御盤への取付け、配線、仕様設定および校正が完了しましたら、本器の電源を ON してください。

電源投入後、約 4 秒間は pH 表示器、温度表示器に入力のキャラクタを表示します。
入力仕様により、温度表示器の表示が、以下のように異なります。

Pt 仕様

pH 表示器	温度表示器	[電極の測温抵抗体選択(P.28)] で選択した項目	[Pt100 入力配線方式選択(P.28)] で選択した項目
PH□□	消灯	nonE : 温度補償無し	
	PT 10	PT 10 : Pt1000	
	PT □2	PT □ : Pt100	PT □2 : 2 線方式
	PT □3		PT □3 : 3 線方式

Cu 仕様

pH 表示器	温度表示器	[電極の測温抵抗体選択(P.28)] で選択した項目
PH□□	消灯	nonE : 温度補償無し
	CU5□	CU5□ : Cu500

この間すべての出力は OFF、電源表示灯以外の LED 表示灯は消灯します。
その後、[表示器選択(P.32)]で選択した項目を表示し、測定を開始します。

10.2 A□□出力について


[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、 $\overline{PH_L}$ (pH 入力下限動作), $\overline{PH_H}$ (pH 入力上限動作), $\overline{TEMP_L}$ (温度入力下限動作), $\overline{TEMP_H}$ (温度入力上限動作)を選択した場合、測定値が A□□動作点設定を超えると働きます。

[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、 $\overline{PHHL}$ (pH 入力上下限個別動作)または $\overline{TEMPHL}$ (温度入力上下限個別動作)を選択した場合、測定値が A□□動作上下限個別上方側動作幅設定を超えるかまたは A□□動作上下限個別下方側動作幅設定を下回ると働きます。

[A1, A2 出力割付選択(P.32)], [A1, A2 出力 ON 時出力 ON 時間/OFF 時間設定(P.33)]の内容により、A1 または A2 出力を ON します。

ON 時間, OFF 時間を設定すると、A1 または A2 出力が ON になった時、一定の周期で出力を ON/OFF させることができます。(図 10.2-1)

A1 出力 ON 時出力 ON 時間, OFF 時間を設定した時のタイミングチャート例



(図 10.2-1)

シリアル通信で、状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。ただし、[入力異常時 A□□出力動作選択(P.27)]の内容により、入力異常時の A□□出力動作状態が異なります。

[入力異常時 A□□出力動作選択(P.27)]で、 $\square F F$ (無効)を選択した場合、入力異常時、A□□出力および A□□出力動作状態は OFF します。

[入力異常時 A□□出力動作選択(P.27)]で、 $\square n \square$ (有効)を選択した場合、入力異常時、A□□出力および A□□出力動作状態を保持します。

[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で、 $n n n E$ (温度補償無し)を選択した場合、温度入力下限動作および温度入力上限動作は動作しません。

10.3 pH 入力異常警報について

pH 入力異常警報は、操作端異常の検知に使用します。

pH 入力値が、pH 入力異常警報時間を経過しても、pH 入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合、操作端異常と判断し、状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)をセットします。シリアル通信で、状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。

pH 校正時または[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、 $P H _ L$ (pH 入力下限動作)、 $P H _ H$ (pH 入力上限動作)以外を選択した場合、この警報は働きません。

10.4 Err 出力について

[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、 $E r r$ (Err 出力)を選択した場合、(表 9.1.3-1)(P.41)のエラー種別が Err 時、A1 または A2 出力を ON します。

10.5 Fail 出力について

[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、 $F a i l$ (Fail 出力)を選択した場合、(表 9.1.3-1)(P.41)のエラー種別が Fail 時、A1 または A2 出力を ON します。

10.6 洗浄出力について

[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで、 $c l e c$ (洗浄出力)を選択した場合、洗浄出力モードになります。

洗浄出力を選択した A□□出力が、洗浄時間設定の間 ON します。洗浄回復時間経過後、洗浄周期が終了する工程までを 1 回とし、洗浄回数設定で設定した回数繰り返します。

洗浄時間と洗浄回復時間を併せた洗浄動作中、その他の出力は OFF です。

また、測定値(pH、温度)は常に更新します。


洗浄動作以外の時間は、通常動作を行います。

電源を再投入した場合、再度 1 回目から洗浄動作を行います。

洗浄回数設定終了後、洗浄出力を選択した A□□出力は OFF し、その他の出力は[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で選択された動作を行います。ただし、洗浄出力モードとして動作します。

[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、 $c l e c$ (洗浄出力)以外を選択した場合、pH/温度表示モードになります。

・ 洗浄出力動作図



(図 10.6-1)

- ・洗浄動作中、 $\Delta L E \Delta$ (洗浄出力)を選択した A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)を、A1, A2 出力割付選択(P.32)で選択した場合、既に実行している $A \square \square$ 出力の洗浄出力と同様の動作を行います。
- ・[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で、 $n o n E$ (温度補償無し)を選択した場合、洗浄動作中基準温度設定で保持します。
入力異常時(温度測定値が測定レンジ外: 0.0 °C未満または 110.0 °Cを超えた場合)、以下の表示で保持します。

pH 表示器	温度表示器
pH 測定値	0.0 °C未満 : $E \square 24$
pH 測定値	110.0 °Cを超えた : $E \square 23$

- ・校正モード中、伝送出力 1 調整中または伝送出力 2 調整中に洗浄周期により洗浄動作になった場合、その回の洗浄動作は行いません。
- ・洗浄回数設定で洗浄動作中に洗浄回数設定を変更した場合、次の回から新たに設定された洗浄回数で洗浄動作を行います。

10.7 手動洗浄モードについて


Δ キーを押しながら ∇ キーを約 3 秒押し続けると、手動洗浄モードに移行します。
手動洗浄モードでは、洗浄時間と洗浄回復時間を併せた洗浄動作を行います。
洗浄動作後、自動的に洗浄出力モードに戻ります。

洗浄動作中は無効となり、手動洗浄モードに移行しません。

手動洗浄モード中に洗浄周期により洗浄動作になった場合、その回の洗浄動作は行いません。手動洗浄モードによる洗浄動作も、洗浄回数を 1 回として数えます。

設定値ロック選択で、ロック 1、ロック 2 またはロック 3 を選択した場合、手動洗浄モードへ移行できません。

・手動洗浄モード動作図



(図 10.7-1)

10.8 測定中のエラーコード

測定中に温度センサ異常や温度補償外の場合、下表 10.8-1 のように温度表示器にエラーコードを点滅表示します。

(表 10.8-1)

エラーコード	エラー種別	エラー内容	内容説明	発生
E021	Fail	温度センサ断線	温度センサのリード線が断線している。	測定時 および 校正時
E022	Fail	温度センサ短絡	温度センサのリード線が短絡している。	
E023	Err	温度補償外	温度測定値が 110.0 °C を超えた場合。	
E024	Err	温度補償外	温度測定値が 0.0 °C 未満の場合。	

10.9 伝送出力 1, 伝送出力 2 について

pH, 温度の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し、電流で出力します。(工場出荷初期値 伝送出力 1: pH, 伝送出力 2: 温度)

[電極の測温抵抗体選択(P.28)]で、*none* (温度補償無し)を選択し、[伝送出力 1 選択または伝送出力 2 選択(P.30)]で、*TEMP* (温度伝送)を選択した場合、[基準温度設定(P.28)]で設定した値を出力します。

伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合、伝送出力 1 は 4 mA DC 固定となります。伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合、伝送出力 2 は 4 mA DC 固定となります。

分解能	12000
電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)
出力精度	伝送出力 1 スパンまたは伝送出力 2 スパンの±0.3 %以内

10.10 pH 変動量異常警報出力について

pH 変動量異常警報出力は、pH 入力の変動量異常の検知に使用します。

pH 入力、pH 変動量異常警報時間を経過しても、pH 変動量異常警報変化量設定値以上に変化が無い場合、pH 変動量異常と判断し、状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)をセットします。[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、*EPHA* (pH 変動量異常警報出力)を選択した場合、選択した A□□出力が ON します。


シリアル通信で、状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できます。

pH 変動量異常警報時間を 0 時間または pH 変動量異常警報変化量設定を 0.00 pH に設定した場合、この機能は働きません。


11. 通 信

11.1 システム構成例

- ・ USB 通信ケーブル CMC-001-3(別売り)を使用した場合のシステム構成例



- ・ 通信変換器 IF-400(別売り)を使用した場合のシステム構成例



11.2 計器の設定方法

通信パラメータの設定は、固有機能設定グループで行います。

固有機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。

- ① **ENTER** pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、**ENTER**キーを3回押してください。
- ② **ENTER** **SET/RESET**キーを2回押してください。通信プロトコル選択項目を表示します。
- ③ 各設定項目を設定してください。(△キーまたは▽キーで行い、設定値の登録は**SET/RESET**キーで行います。)


キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
ENTER noNL	通信プロトコル選択 ・ 通信プロトコルを選択してください。 ・ noNL : 神港標準 modR : MODBUS ASCII モード modr : MODBUS RTU モード	神港標準
ENTER 0000	機器番号設定 ・ 本器を複数台接続して通信を行う場合、各計器に個別の機器番号を設定してください。 ・ 0~95	0
ENTER 96	通信速度選択 ・ ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて、通信速度を選択してください。 ・ 96 : 9600 bps 192 : 19200 bps 384 : 38400 bps	9600 bps

キャラクタ	名 称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
CONF 7E6n	データビット/パリティ選択 ・データビットおよびパリティを選択してください。 ・8non : 8 ビット/無し 7non : 7 ビット/無し 8E6n : 8 ビット/偶数 7E6n : 7ビット/偶数 8odd : 8ビット/奇数 7odd : 7ビット/奇数	7ビット/偶数
CONF □□□□ !	ストップビット選択 ・ストップビットを選択してください。 ・□□□□ ! : ストップビット1 □□□□ 2 : ストップビット2	ストップビット1

④  キーを数回押してください。pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

11.3 通信手順

ホストコンピュータ(以後マスターと表記します)のコマンド送出で始まり、本器(以後スレーブと表記します)からの応答で終わります。



(図 11.3-1)

・データを伴う応答

読み取りコマンドでは、そのコマンドに対応する設定値または動作状態等のデータを応答として返します。

・肯定応答

設定コマンドでは、その処理終了後、応答として肯定応答を返します。

・否定応答

存在しないコマンドまたは設定範囲を超える値等の時は、否定応答を返します。

・無応答

以下の場合、応答を返しません。

- ・グローバルアドレス(神港標準プロトコル)設定時
- ・ブロードキャストアドレス(MODBUS プロトコル)設定時
- ・通信エラー(フレーミングエラー, パリティエラー)
- ・チェックサムエラー(神港標準プロトコル), LRC の不一致(MODBUS ASCII モード), CRC-16 の不一致(MODBUS RTU モード)

RS-485 の通信タイミング

マスター側について(プログラム作成上の注意)

マスターは、RS-485規格の通信回線に送信する際、受信側の同期を確実にするため、コマンドの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けてください。

コマンド送出後、スレーブからの応答の受信に備えて1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離してください。

マスターからの送信とスレーブからの送信が衝突するのを避けるため、マスターが確実に応答を受信したことを確認し、次のコマンドを送信してください。

通信エラーにより、コマンドに対する応答を得られない場合、コマンドを送り直すリトライ処理を組み込んでください(2回以上のリトライを推奨)。

スレーブ側について

スレーブは、RS-485規格の通信回線に送信する際、受信側の同期を確実にするため、応答データの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けています。

応答データ送出後、1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。

11.4 神港標準プロトコル

11.4.1 伝送モード

標準プロトコルはASCIIコードを使用します。コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数(0～9, A～F)をそれぞれASCII文字として送信します。

データ構成 スタートビット：1ビット
 データビット ：7ビット
 パリティビット：偶数
 ストップビット：1ビット
エラー検出 チェックサム方式

11.4.2 コマンドの構成

コマンドは、すべてASCIIコードで構成します。

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

データ(設定値)は、10進数を16進数に変換します。負数は2の補数で表します。

(1) 設定コマンド

ヘッダ (02H)	機器番号	サブアド レス(20H)	コマンド 種別(50H)	データ 項目	データ	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	1	4	4	2	1

(図 11.4.2-1)

(2) 読取りコマンド

ヘッダ (02H)	機器番号	サブアド レス(20H)	コマンド 種別(20H)	データ 項目	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	1	4	2	1

(図 11.4.2-2)

(3) データを伴う応答

ヘッダ (06H)	機器番号	サブアド レス(20H)	コマンド 種別(20H)	データ 項目	データ	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	1	4	4	2	1

(図 11.4.2-3)

(4) 肯定応答

ヘッダ (06H)	機器番号	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	2	1

(図 11.4.2-4)

(5) 否定応答

ヘッダ (15H)	機器番号	エラー コード	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	2	1

(図 11.4.2-5)

ヘッダ : コマンド、応答の始めを表す制御コードで、ASCIIコードを使用します。

 設定コマンド、読取りコマンドの場合、STX(02H)固定です。

 データを伴う応答、肯定応答の場合、ACK(06H)固定です。

 否定応答の場合、NAK(15H)固定です。

機器番号 : マスターが各々のスレーブを識別する為の番号です。

 機器番号0～94とグローバルアドレス95で、機器番号0～95(00H～5FH)に(20H)を加算したASCIIコード(20H～7FH)を使用します。

 95(7FH)をグローバルアドレスといい、接続されている全てのスレーブに同じコマンドを送りたい時に使います。ただし、応答は返しません。

サブアドレス : (20H)固定です。

コマンド種別 : 設定コマンド(50H)、読み取り(20H)を識別する為のコードです。

データ項目 : コマンドの対象となるデータ分類です。

 4桁の16進数をASCIIコードで表します。[11.6 通信コマンド一覧(P.57～65)参照]

- データ : 設定コマンドにより、データ(設定値)の内容が異なります。
 4桁の16進数をASCIIコードで表します。[11.6 通信コマンド一覧(P.57~65)参照]
- チェックサム : 通信誤り検出の為に、2文字のデータです。[11.4.3 チェックサムの計算方法参照]
- デリミタ : コマンドの終わりを表す制御コードで、ASCIIコードETX(03H)固定です。
- エラーコード : エラーの種類を表し、以下の数値をASCIIコードで表します。
 1(31H)....存在しないコマンドの場合
 2(32H)....未使用
 3(33H)....設定値の範囲を超えた場合
 4(34H)....設定出来ない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)の場合
 5(35H)....キー操作による設定モード中の場合

11.4.3 チェックサムの計算方法


チェックサムは、コマンドまたはデータの受信誤りを検出するために用います。
 マスター側にも、スレーブからの応答データのチェックサムを計算するプログラムを作成して、通信誤りがないことを確認するようにしてください。

チェックサムは、アドレス(機器番号)からチェックサムの前の文字までのASCIIコードを加算し、その合計値の2の補数を16進数で表現した下位2桁をASCIIコード化したものです。

- ・1の補数は、2進数の"0"と"1"を反転させた数です。
- ・2の補数は、1の補数に"1"を加えた数です。

[チェックサムの計算例]

pH校正係数を1.00(0064H)に設定する場合の計算例を示します。
 アドレス(機器番号)を0(20H)とします。



(図 11.4.3-1)

11.5 MODBUS プロトコル

11.5.1 伝送モード

MODBUS プロトコルには、2 つの伝送モード(ASCII モード, RTU モード)があり、構造は以下のとおりです。

ASCII モード

ASCII モードは、コマンド中の 8 ビットバイナリデータを上位下位 4 ビットに分けた 16 進数(0～9, A～F)をそれぞれ ASCII 文字として送信します。

データ構成 スタートビット : 1ビット
 データビット : 7ビット(8ビット) 選択可能
 パリティビット : 偶数(無し, 奇数) 選択可能
 ストップビット : 1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出 LRC(水平冗長検査)方式

RTU モード

RTU モードは、コマンド中の 8 ビットバイナリデータをそのまま送信します。

データ構成 スタートビット : 1ビット
 データビット : 8ビット
 パリティビット : 無し(偶数, 奇数) 選択可能
 ストップビット : 1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出 CRC-16(周期冗長検査)方式

11.5.2 データの通信間隔

ASCII モード

ASCII モードの文字間の通信間隔は、最大 1 秒まで可能です。

RTU モード

通信速度が 9600 bps, 19200 bps の場合、1 つのメッセージを構成するデータの通信間隔は、最大 1.5 文字伝送時間以上長くないよう連続して送信するようにしてください。

通信速度が 38400 bps の場合、1 つのメッセージを構成するデータの通信間隔は、750 μ s 以上長くないよう連続して送信するようにしてください。

上記時間より長い場合、マスター側からの送信が終了したものと判断し、通信エラーとなり応答を返しません。

11.5.3 メッセージの構成

ASCII モード

ASCII モードのメッセージは、開始文字[: (コロン)(3AH)]で始まり、終了文字[CR(キャリッジリターン)(0DH)+LF(ラインフィード)(0AH)]で終わるように構成されています。

ヘッダ (:)	スレーブ アドレス	機能コード	データ	エラーチェック LRC	デリミタ (CR)	デリミタ (LF)
------------	--------------	-------	-----	----------------	--------------	--------------

RTU モード

RTU モードのメッセージは、通信速度が 9600 bps, 19200 bps の場合、3.5 文字伝送時間以上のアイドル後に始まり、3.5 文字伝送時間以上のアイドル経過で終わるように構成されています。
通信速度が 38400 bps の場合、1.75 ms 以上のアイドル後に始まり、1.75 ms 以上のアイドル経過で終わるように構成されています。

アイドル 3.5 文字	スレーブ アドレス	機能コード	データ	エラーチェック CRC-16	アイドル 3.5 文字
----------------	--------------	-------	-----	-------------------	----------------

(1) スレーブアドレス

スレーブアドレスは、スレーブ側個別の機器番号で 0～95(00H～5FH)の範囲で設定します。
マスター側は、要求メッセージのスレーブアドレスによってスレーブ側を指定します。

スレーブ側は、応答メッセージに自身のスレーブアドレスをセットして、マスター側にどのスレーブが応答しているかを知らせます。
(スレーブアドレス(00H)は、ブロードキャストアドレスで全てのスレーブを指定できます。
ただし、スレーブ側は応答を返しません。)

(2) 機能コード

機能コードは、スレーブ側に対する動作の種類を指示するコードです。

(表 11.5.3-1)

機能コード	内 容
03(03H)	スレーブからの設定値、情報の読取り。
06(06H)	スレーブへの設定。

機能コードは、スレーブ側がマスター側に応答メッセージを返す時、正常な応答(肯定応答)または何らかのエラー(否定応答)を示すのに用いられます。

肯定応答では、元の機能コードをセットして返します。

否定応答では、元の機能コードの最上位ビットに **1** をセットして返します。

(例えば、機能コードを誤って(10H)をセットしてスレーブ側へ要求メッセージを送信した場合、存在しない機能コードなので最上位ビットに **1** をセットし、(90H)として返します。)

否定応答では、マスター側にどの種のエラーが発生したかを知らせるため、応答メッセージのデータに下表のような異常コードをセットして返します。

(表 11.5.3-2)

異常コード	内 容
1(01H)	Illegal function(存在しない機能)
2(02H)	Illegal data address(存在しないデータアドレス)
3(03H)	Illegal data value(設定範囲外の値)
17(11H)	神港標準プロトコルのエラーコード 4 と同じです。 [設定できない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)の場合]
18(12H)	神港標準プロトコルのエラーコード 5 と同じです。 (キー操作による設定モード中の場合)

(3) データ

データは、機能コードにより構成が異なります。

マスター側からの要求メッセージは、データ項目やデータ数、設定データで構成します。

スレーブ側からの応答メッセージは、要求に対するバイト数やデータ、否定応答時は異常コード等で構成します。

データの有効範囲は-32768～32767(8000H～7FFFH)です。

(4) エラーチェック

ASCII モード

ASCII モードのエラーチェックは、スレーブアドレスからデータの最後まででの **LRC**(水平冗長検査)を計算し、算出した **8 ビット** データを **ASCII 文字 2 文字** に変換してデータの後にセットします。

LRC の計算方法

- ① RTU モードでメッセージを作成します。
- ② スレーブアドレスからデータの最後までを加算し、**X** に代入します。
- ③ **X** の補数(ビット反転)をとり、**X** に代入します。
- ④ **X** に **1** を足し、**X** に代入します。
- ⑤ **X** を **LRC** として、データの後にセットします。
- ⑥ メッセージを **ASCII 文字** に変換します。

RTU モード

RTU モードのエラーチェックは、スレーブアドレスからデータの最後まででの **CRC-16**(周期冗長検査)を計算し、算出した **16 ビット** データを下位上位の順にデータの後にセットします。

CRC-16 の計算方法

CRC-16 方式は送るべき情報を生成多項式で割り、その余りを情報の後ろに付加して送信します。(生成多項式: $X^{16}+X^{15}+X^2+1$)

- ① CRC-16 のデータ(X とする)を初期化します。(FFFFH)
- ② 1 つ目のデータと X の排他的論理和(XOR)を取り、X に代入します。
- ③ X を右に 1 ビットシフトし、X に代入します。
- ④ シフト結果でキャリーが出れば、③の結果 X と固定値(A001H)で XOR を取り、X に代入します。キャリーが出なければ⑤へ。
- ⑤ 8 回シフトするまで③と④を繰り返します。
- ⑥ 次のデータと X の XOR を取り、X に代入します。
- ⑦ ③～⑤を繰り返します。
- ⑧ 最後のデータまで③～⑤を繰り返します。
- ⑨ X を CRC-16 としてメッセージに下位上位の順でデータの後にセットします。

11.5.4 メッセージ例

ASCII モード

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

①スレーブアドレス 1, データ項目 0080H(pH の読み取り)

- ・マスター側からの要求メッセージ

データ数とは、読取りするデータ項目で(30H 30H 30H 31H)固定になっています。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ数	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 33H)	[0080H] (30H 30H 38H 30H)	[0001H] (30H 30H 30H 31H)	(37H 42H)	(0DH 0AH)
1	2	2	4	4	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[1.00 pH(0064H)の場合]

応答バイト数とは、読取ったデータのバイト数で、(30H 32H)固定になっています。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	応答バイト数	データ	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 33H)	[02H] (30H 32H)	[0064H] (30H 30H 36H 34H)	(39H 36H)	(0DH 0AH)
1	2	2	2	4	2	2

- ・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(83H)
エラーの内容として、異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(38H 33H)	[02H] (30H 32H)	(37H 41H)	(0DH 0AH)
1	2	2	2	2	2

②スレーブアドレス 1, データ項目 0008H(pH 校正係数設定)

- ・マスター側からの要求メッセージ[pH 校正設定を 1.00(0064H)に設定する場合]

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 36H)	[0008H] (30H 30H 30H 38H)	[0064H] (30H 30H 36H 34H)	(38H 44H)	(0DH 0AH)
1	2	2	4	4	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 36H)	[0008H] (30H 30H 30H 38H)	[0064H] (30H 30H 36H 34H)	(38H 44H)	(0DH 0AH)
1	2	2	4	4	2	2

- ・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)
異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(86H)
エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード [03H]	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(38H 36H)	(30H 33H)	(37H 36H)	(0DH 0AH)
1	2	2	2	2	2

RTU モード

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

①スレーブアドレス 1, データ項目 0080H(pH の読み取り)

- ・マスター側からの要求メッセージ
データ数とは、読取りするデータ項目で(0001H)固定になっています。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ数	エラーチェック CRC-16	アイドル
3.5 文字	(01H)	(03H)	(0080H)	(0001H)	(85E2H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[1.00 pH(0064H)の場合]
応答バイト数とは、読取ったデータのバイト数で、(02H)固定になっています。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	応答 バイト数	データ	エラーチェック CRC-16	アイドル
3.5 文字	(01H)	(03H)	(02H)	(0064H)	(B9AFH)	3.5 文字
	1	1	1	2	2	

- ・異常時のスレーブの応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)
異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(83H)
エラーの内容として異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード	エラーチェック CRC-16	アイドル
3.5 文字	(01H)	(83H)	(02H)	(C0F1H)	3.5 文字
	1	1	1	2	

②スレーブアドレス 1, データ項目 0008H(pH 校正係数設定)

- ・マスター側からの要求メッセージ[pH 校正係数を 1.00(0064H)に設定する場合]

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック CRC-16	アイドル
3.5 文字	(01H)	(06H)	(0008H)	(0064H)	(D9E3H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

- ・正常時のスレーブの応答メッセージ

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック CRC-16	アイドル
3.5 文字	(01H)	(06H)	(0008H)	(0064H)	(D9E3H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

- ・異常時の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)
異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットします。(86H)
エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード	エラーチェック CRC-16	アイドル
3.5 文字	(01H)	(86H)	(03H)	(0261H)	3.5 文字
	1	1	1	2	

11.6 通信コマンド一覧

11.6.1 設定/読み取りコマンドの注意事項

- ・データ(設定値)は、10進数を16進数に変換してください。負数は2の補数で表してください。
- ・本器を複数台接続する場合、機器番号が重ならないようにしてください。
- ・データ項目0200H～0209H(ユーザ保存領域1～10)は、1ワード単位で読み取りおよび設定ができます。
データ有効範囲は、-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
- ・MODBUSプロトコルは、保持レジスタ(Holding Register)アドレスを使用しています。
保持レジスタ(Holding Register)アドレスは、神港標準コマンドのデータ項目を10進数に変換し、40001のオフセットを加えた値です。
(例) データ項目0001H(2点目の校正液選択)の場合
送信するメッセージ上のデータ項目は0001Hですが、MODBUSプロトコルの保持レジスタ(Holding Register)アドレスは40002(1+40001)になります。
- ・オプションが付加されていなくても、通信で設定および読み取りできます。
また、A11, A12, A21, A22のコマンドの内容は機能します。ただし、伝送出力1および伝送出力2のコマンドの内容は機能しません。

(1) 設定コマンドについて

- ・不揮発性ICメモリーの寿命は書き込み回数にして約100万回です。回数を超えると設定値の記憶保持時間が短くなる恐れがありますので、通信で設定値を頻繁に変更しないでください。
(設定した値が、設定前の値と同じ場合、不揮発性ICメモリーに書き込みません。)
- ・設定値を頻繁に変更する場合、設定値ロック選択をロック3にしてください。
ロック3を選択すると、電極の測温抵抗体選択、温度校正値、pH校正係数、pH校正モード選択、伝送出力1ゼロ調整係数、伝送出力1スパン調整係数、伝送出力2ゼロ調整係数および伝送出力2スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できます。
変更したデータは、不揮発性ICメモリーに書き込みませんので、計器電源を切ると前の値に戻ります。
A11, A12, A21, A22動作選択項目は、変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
- ・各設定項目の設定範囲は、キー操作による設定範囲と同じです。
- ・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数をデータとしてください。
- ・データ項目 0003H(A11 動作選択), 0050H(A12 動作選択), 0051H(A21 動作選択), 0052H(A22 動作選択)で動作を変更した場合、A11, A12, A21, A22 動作点設定値は"0"に戻ります。
また、A11, A12, A21, A22 出力動作状態も初期化します。
- ・設定値ロック状態でも、通信で設定できます。
- ・本器の機器番号、通信速度などの通信パラメータは、通信で設定できません。キー操作で設定してください。
- ・グローバルアドレス[95(7FH)] (神港プロトコル)またはブロードキャストアドレス(00H) (MODBUSプロトコル)で設定する場合、接続されている全てのスレーブに同じデータを送りますが、応答は返しません。

(2) 読み取りコマンドについて

- ・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数で応答を返します。

11.6.2 設定/読み取りコマンド

神港標準 コマンド種別	MODBUS 機能コード	データ項目		データ																	
50H / 20H	06H / 03H	0001H	2点目の校正液選択	0000H: pH 2 0001H: pH 4 0002H: pH 9 0003H: pH 10																	
50H / 20H	06H / 03H	0002H	pH 入力小数点位置選択	0000H: 小数点無し 0001H: 小数点以下 1 桁 0002H: 小数点以下 2 桁																	
50H / 20H	06H / 03H	0003H	A11動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH変動量異常警報出力 0009H: pH入力上下限個別動作 000AH: 温度入力上下限個別動作																	
50H / 20H	06H / 03H	0004H	A11動作点設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0005H	A11 上方側動作幅設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0006H	A11動作 ON遅延タイマ設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0007H	A11動作 OFF遅延タイマ設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0008H	pH校正係数設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0009H	pH 7校正規格選択	0000H: JIS規格 0001H: US規格																	
50H / 20H	06H / 03H	0021H	電極の測温抵抗体選択	Pt仕様 0000H: 温度補償無し 0001H: Pt1000 0002H: Pt100 Cu仕様 0000H: 温度補償無し 0001H: Cu500																	
50H / 20H	06H / 03H	0022H	温度入力小数点位置選 択	0000H: 小数点無し 0001H: 小数点以下1桁																	
50H / 20H	06H / 03H	0023H	基準温度設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0028H	温度校正値設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0030H	設定値ロック選択	0000H: ロック解除 0001H: ロック1 0002H: ロック2 0003H: ロック3																	
50H / 20H	06H / 03H	0031H	伝送出力1選択	0000H: pH伝送 0001H: 温度伝送																	
50H / 20H	06H / 03H	0032H	伝送出力1上限設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0033H	伝送出力1下限設定	設定値																	
50H / 20H	06H / 03H	0034H	pH校正自動/手動選択	0000H: 自動 0001H: 手動																	
50H / 20H	06H / 03H	0035H	自動調光機能選択	0000H: 無効 0001H: 有効																	
50H / 20H	06H / 03H	0036H	表示器選択	<table><tr><th>データ</th><th>pH表示器</th><th>温度表示器</th></tr><tr><td>0000H</td><td>pH表示</td><td>温度表示</td></tr><tr><td>0001H</td><td>pH表示</td><td>表示無し</td></tr><tr><td>0002H</td><td>表示無し</td><td>温度表示</td></tr><tr><td>0003H</td><td>表示無し</td><td>表示無し</td></tr></table>			データ	pH表示器	温度表示器	0000H	pH表示	温度表示	0001H	pH表示	表示無し	0002H	表示無し	温度表示	0003H	表示無し	表示無し
データ	pH表示器	温度表示器																			
0000H	pH表示	温度表示																			
0001H	pH表示	表示無し																			
0002H	表示無し	温度表示																			
0003H	表示無し	表示無し																			

神港標準 コマンド種別	MODBUS 機能コード	データ項目		データ
50H / 20H	06H / 03H	0037H	表示時間設定	設定値
50H	06H	0038H	pH校正モード選択	0000H: pH/温度表示モードまたは 洗浄出力モード 0001H: 校正モード
50H	06H	0039H	pH校正開始選択	0001H: 1点目の校正開始 0002H: 1点目の校正終了 0003H: 2点目の校正開始 0004H: 2点目の校正終了
50H / 20H	06H / 03H	0040H	pH入力フィルタ時定数 設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0041H	入力異常時 A□□出力動作選択	0000H: 有効 0001H: 無効
50H / 20H	06H / 03H	0042H	ケーブル長補正值設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0043H	ケーブル断面積設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0048H	A1出力ON時 出力ON時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0049H	A1出力ON時 出力OFF時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	004AH	A2出力ON時 出力ON時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	004BH	A2出力ON時 出力OFF時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0050H	A12動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH変動量異常警報出力 0009H: pH入力上下限個別動作 000AH: 温度入力上下限個別動作
50H / 20H	06H / 03H	0051H	A21動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH変動量異常警報出力 0009H: pH入力上下限個別動作 000AH: 温度入力上下限個別動作
50H / 20H	06H / 03H	0052H	A22動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH変動量異常警報出力 0009H: pH入力上下限個別動作 000AH: 温度入力上下限個別動作

神港標準 コマンド種別	MODBUS 機能コード	データ項目		データ
50H / 20H	06H / 03H	0053H	A12動作点設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0054H	A21動作点設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0055H	A22動作点設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0056H	A12上方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0057H	A21上方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0058H	A22上方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0059H	A12動作 ON遅延タイム設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	005AH	A21動作 ON遅延タイム設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	005BH	A22動作 ON遅延タイム設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	005CH	A12動作 OFF遅延タイム設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	005DH	A21動作 OFF遅延タイム設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	005EH	A22動作 OFF遅延タイム設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0068H	pH入力センサ補正設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0069H	温度補償無し時 温度表示器選択	0000H: 基準温度 0001H: 消灯
50H / 20H	06H / 03H	006AH	A1出力割付選択	0000H: A11動作 0001H: A12動作 0002H: A21動作 0003H: A22動作 0004H: A11, A12動作 0005H: A21, A22動作 0006H: A11, A21動作 0007H: A12, A22動作 0008H: A11, A12, A21, A22動作
50H / 20H	06H / 03H	006BH	A2出力割付選択	0000H: A11動作 0001H: A12動作 0002H: A21動作 0003H: A22動作 0004H: A11, A12動作 0005H: A21, A22動作 0006H: A11, A21動作 0007H: A12, A22動作 0008H: A11, A12, A21, A22動作
50H / 20H	06H / 03H	006FH	Pt100 入力配線方式選 択	0000H: 2線方式 0001H: 3線方式
50H / 20H	06H / 03H	0070H	予備(*)	
50H / 20H	06H / 03H	0071H	予備(*)	
50H / 20H	06H / 03H	0072H	予備(*)	
50H / 20H	06H / 03H	0073H	予備(*)	
50H / 20H	06H / 03H	0074H	予備(*)	
50H / 20H	06H / 03H	0075H	予備(*)	
50H / 20H	06H / 03H	0076H	予備(*)	
50H / 20H	06H / 03H	0077H	予備(*)	
50H	06H	007FH	キー操作変更フラグの クリア	0001H: 変更フラグのクリア

(*): 予備項目は、読み取りを行うと、肯定応答で不定値を返します。

設定を行うと、計器の動作が変更されるため設定しないでください。

神港標準 コマンド種別	MODBUS 機能コード	データ項目		データ
50H / 20H	06H / 03H	0100H	A11 動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H / 20H	06H / 03H	0101H	A12 動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H / 20H	06H / 03H	0102H	A21 動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H / 20H	06H / 03H	0103H	A22 動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H / 20H	06H / 03H	0104H	A11 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0105H	A12 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0106H	A21 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0107H	A22 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0108H	洗浄回数設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0109H	洗浄周期設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	010AH	洗浄時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	010BH	洗浄回復時間設定	設定値
50H	06H	010CH	手動洗浄モード設定	0001H: 手動洗浄モード
50H / 20H	06H / 03H	010FH	校正時伝送出力1 出力状態選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H / 20H	06H / 03H	0110H	校正時伝送出力1 設定値ホールド設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0111H	A1 pH入力異常警報 A□□動作選択	0000H: 動作無し 0001H: A11動作 0002H: A12動作 0003H: A21動作 0004H: A22動作
50H / 20H	06H / 03H	0112H	A2 pH入力異常警報 A□□動作選択	0000H: 動作無し 0001H: A11動作 0002H: A12動作 0003H: A21動作 0004H: A22動作
50H / 20H	06H / 03H	0115H	A□□出力ON時 A1 pH入力異常警報 動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0116H	A□□出力ON時 A1 pH入力異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0117H	A□□出力OFF時 A1 pH入力異常警報 動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0118H	A□□出力OFF時 A1 pH入力異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0119H	A□□出力ON時 A2 pH入力異常警報 動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	011AH	A□□出力ON時 A2 pH入力異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	011BH	A□□出力OFF時 A2 pH入力異常警報 動作幅設定	設定値

神港標準 コマンド種別	MODBUS 機能コード	データ項目		データ
50H / 20H	06H / 03H	011CH	A□□出力OFF時 A2 pH入力異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0125H	pH入力異常警報 時間単位選択	0000H: 秒 0001H: 分
50H	06H	0126H	伝送出力1 調整モード選択	0000H: pH/温度表示モードまたは 洗浄出力モード 0001H: 伝送出力1ゼロ調整モード 0002H: 伝送出力1スパン調整モード
50H / 20H	06H / 03H	0127H	伝送出力1 ゼロ調整係数設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0128H	伝送出力1 スパン調整係数設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0131H	A11 pH変動量異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0132H	A12 pH変動量異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0133H	A21 pH変動量異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0134H	A22 pH変動量異常警報 時間設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0135H	A11 pH変動量異常警報 変化量設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0136H	A12 pH変動量異常警報 変化量設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0137H	A21 pH変動量異常警報 変化量設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0138H	A22 pH変動量異常警報 変化量設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0139H	A11上下限個別 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	013AH	A12上下限個別 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	013BH	A21上下限個別 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	013CH	A22上下限個別 下方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	013DH	A11上下限個別 上方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	013EH	A12上下限個別 上方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	013FH	A21上下限個別 上方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0140H	A22上下限個別 上方側動作幅設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0141H	A11動作すきま設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0142H	A12動作すきま設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0143H	A21動作すきま設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0144H	A22動作すきま設定	設定値

神港標準 コマンド種別	MODBUS 機能コード	データ項目		データ
50H / 20H	06H / 03H	0145H	洗浄動作時伝送出力1 出力状態選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H / 20H	06H / 03H	0146H	洗浄動作時伝送出力1 設定値ホールド設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0147H	伝送出力2選択	0000H: pH伝送 0001H: 温度伝送
50H / 20H	06H / 03H	0148H	伝送出力2上限設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0149H	伝送出力2下限設定	設定値
50H	06H	014AH	伝送出力2 調整モード選択(*)	0000H: pH/温度表示モードまたは 洗浄出力モード 0001H: 伝送出力2ゼロ調整モード 0002H: 伝送出力2スパン調整モード
50H / 20H	06H / 03H	014BH	伝送出力2 ゼロ調整係数設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	014CH	伝送出力2 スパン調整係数設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	014DH	校正時伝送出力2 出力状態選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H / 20H	06H / 03H	014EH	校正時伝送出力2 設定値ホールド設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	014FH	洗浄動作時伝送出力2 出力状態選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H / 20H	06H / 03H	0150H	洗浄動作時伝送出力2 設定値ホールド設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0151H	pH入力移動平均回数設 定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0152H	温度入力移動平均回数 設定	設定値
50H / 20H	06H / 03H	0200H	ユーザ保存領域1	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0201H	ユーザ保存領域2	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0202H	ユーザ保存領域3	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0203H	ユーザ保存領域4	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0204H	ユーザ保存領域5	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0205H	ユーザ保存領域6	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0206H	ユーザ保存領域7	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0207H	ユーザ保存領域8	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0208H	ユーザ保存領域9	-32768～32767(8000H～7FFFH)
50H / 20H	06H / 03H	0209H	ユーザ保存領域10	-32768～32767(8000H～7FFFH)

(*): 伝送出力 2(オプション: TA2)を付加していない場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・神港標準の場合: エラーコード 4(34H)
- ・MODBUS の場合: 異常コード 17(11H)

11.6.3 読み取り専用コマンド

神港標準 コマンド種別	MODBUS 機能コード	データ項目		データ
20H	03H	0080H	pH読み取り	pH
20H	03H	0081H	状態フラグ1読み取り 0000 0000 0000 0000 2 ¹⁵ ~ 2 ⁰ 2 ⁰ 桁: 応答速度異常 0: 正常 1: 異常 2 ¹ 桁: 電極感度異常 0: 正常 1: 異常 2 ² 桁: 不斉電位異常 0: 正常 1: 異常 2 ³ 桁: 標準液異常 0: 正常 1: 異常 2 ⁴ 桁: 校正液温異常 0: 正常 1: 異常 2 ⁵ 桁: 温度センサ断線 0: 正常 1: 断線 2 ⁶ 桁: 温度センサ短絡 0: 正常 1: 短絡 2 ⁷ 桁: 温度補償外110.0℃を超えた 0: 正常 1: 異常 2 ⁸ 桁: 温度補償外0.0℃未満 0: 正常 1: 異常 2 ⁹ 桁: pH測定値が14.00pHを超えた 0: 正常 1: 異常 2 ¹⁰ 桁: pH測定値が0.00pH未満 0: 正常 1: 異常 2 ¹¹ 桁: 運転状態フラグ 	

[illegible]

11.7 通信コマンドによる pH 校正, 伝送出力 1 調整および伝送出力 2 調整

通信による pH 校正は, キー操作同様, 自動校正と手動校正の 2 種類の校正方法があります。
pH 校正は, pH 測定値が安定した状態で行ってください。

11.7.1 pH 校正

(1) 自動校正

1 点目[データ項目 0009H(pH 7 校正規格選択)]で選択した pH 7(JIS 規格または US 規格), 2 点目[データ項目 0001H(2 点目の校正液選択)]で選択した pH 標準液[pH 2, pH 4, pH 9, pH 10(JIS 規格)のいずれか]の順に自動校正を行います。

校正 pH 標準液の各温度における pH 値(JIS Z8802 に準じます)を自動的に演算します。

自動校正手順を以下に示します。

・ 1 点目の自動校正

- ① 1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。
データ項目 010FH(校正時伝送出力 1 出力状態選択)または 014DH(校正時伝送出力 2 出力状態選択)で, 直前値ホールド(0000H)を選択する場合, 現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。
その後, 1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0001H を設定してください。
pH 校正モードに移行します。
- ③ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0001H を設定してください。
1 点目の自動校正を開始します。
- ④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると, 自動校正中 01: 1 点目の校正中を返します。
自動電位安定判定機能により, 自動校正を行います。
- ⑤ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると, 自動校正後 00: 待機状態を返します。
- ⑥ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0002H を設定してください。
1 点目の自動校正を終了し, 2 点目の自動校正モードになります。

・ 2 点目の自動校正

- ① 電極を洗浄後, 2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0003H を設定してください。
2 点目の自動校正を開始します。
- ③ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると, 自動校正中 10: 2 点目の校正中を返します。
自動電位安定判定機能により, 自動校正を行います。
- ④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると, 自動校正後 11: 校正終了を返します。
- ⑤ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0004H を設定してください。
2 点目の自動校正を終了します。
- ⑥ データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0000H を設定してください。
pH 自動校正を終了し, pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

(2) 手動校正

2 pH 以上の差がある、任意の 2 種類の校正液で手動校正を行います。

手動校正手順を以下に示します。

・ 1 点目の校正

- ① 1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
データ項目 010FH(校正時伝送出力 1 出力状態選択)または 014DH(校正時伝送出力 2 出力状態選択)で、直前値ホールド(0000H)を選択する場合、現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。
その後、1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0001H を設定してください。
- ③ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0001H を設定してください。
1 点目の手動校正を開始します。
- ④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると、手動校正中 01: 1 点目の校正中を返します。
- ⑤ データ項目 0008H(pH 校正係数設定)で pH 校正係数を設定してください。
- ⑥ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0002H を設定してください。
1 点目の手動校正を終了し、2 点目の手動校正モードになります。
- ⑦ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると、手動校正後 00: 待機状態を返します。

・ 2 点目の校正

- ① 電極を洗浄後、2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0003H を設定してください。
2 点目の手動校正を開始します。
- ③ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると、手動校正中 10: 2 点目の校正中を返します。
- ④ データ項目 0008H(pH 校正係数設定)で pH 校正係数を設定してください。
- ⑤ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0004H を設定してください。
2 点目の手動校正を終了します。
- ⑥ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2¹³, 2¹²桁を読み取ると、手動校正後 11: 校正終了を返します。
- ⑦ データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0000H を設定してください。
pH 手動校正を終了し、pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

(3) pH 校正中のエラーコード

pH 校正中に pH 入力不安定、温度補償異常などの要因で、pH 校正が行えない場合、データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2⁰桁～2¹⁰桁を読み取ると、エラーコード 1: 異常、断線または短絡を返します。

エラーコードを解除するには、データ項目 0038H(pH 校正モード選択)で 0000H を設定してください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

1 点目または 2 点目の pH 校正中、データ項目 0039H(pH 校正開始選択)を設定した場合、以下のエラーコードを返します。

神港標準の場合: エラーコード 34H

MODBUS の場合: 異常コード 11H

11.7.2 伝送出力 1 調整

伝送出力 1 の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合、伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。

伝送出力 1 調整手順を以下に示します。

- ① データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0001H を設定してください。
伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2¹², 2¹¹ 桁を読み取ると、01: 伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1 ゼロ調整中を返します。
- ② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 0127H(伝送出力 1 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 1 ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %
- ③ データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0002H を設定してください。
伝送出力 1 スパン調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2¹², 2¹¹ 桁を読み取ると、10: 伝送出力 1 調整モード
伝送出力 1 スパン調整中を返します。
- ④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 0128H(伝送出力 1 スパン調整係数設定)で伝送出力 1 スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %
- ⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
- ⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには、データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0000H を設定してください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

11.7.3 伝送出力 2 調整

伝送出力 2 の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合、伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。

伝送出力 2 調整手順を以下に示します。

- ① データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0001H を設定してください。
伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2¹⁰ 桁を読み取ると、1: 伝送出力 2 調整モード 伝送
出力 2 ゼロ調整中を返します。
- ② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 014BH(伝送出力 2 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 2 ゼロ調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %
- ③ データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0002H を設定してください。
伝送出力 2 スパン調整モードに移行します。
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2¹⁵ 桁を読み取ると、1: 伝送出力 2 調整モード 伝送
出力 2 スパン調整中を返します。
- ④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 014CH(伝送出力 2 スパン調整係数設定)で伝送出力 2 スパン調整係数を設定してください。
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %
- ⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
- ⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには、データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0000H を設定してください。
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

11.8 モニタソフト作成のワンポイント

11.8.1 スキャンタイムを速くする方法

本器複数台をモニタする場合、通常はデータ項目 0080H(pH 読み取り)、データ項目 0090H(温度読み取り)、データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)、データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)などの必要最小限のデータのみを読み取り、他のデータは設定値変更があった場合に読み取るようにしてください。

そうすることで、スキャンタイムを速くできます。

11.8.2 キー操作による設定値変更を読み取る方法

本器は、キー操作により設定値を変更すると、データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2¹⁵: キー操作変更の有無に”有り(1)”をセットします。

キー操作による設定値変更を読み取る方法は、下記のように2通りあります。

(1) キー操作による設定値変更を読み取る方法 1

- ① モニタソフト側でデータ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2¹⁵: キー操作変更の有無に”有り(1)”がセットされたのを見て、全設定値を読み取ってください。
- ② データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットし、データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2¹⁵: キー操作変更の有無をクリアしてください。
本器の設定モード中に、データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットしようとする、否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUSプロトコル)を返し、データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2¹⁵: キー操作変更の有無をクリアできません。
否定応答が返ってきている間、全設定値を読み取るような処理を作成してください。
- ③ 肯定応答が返ってきた後、再度全設定値を読み取ってください。

(2) キー操作による設定値変更を読み取る方法 2

- ① モニタソフト側でデータ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2¹⁵: キー操作変更の有無に”有り(1)”がセットされたのを見て、データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットしてください。
- ② 肯定応答の場合、否定応答の場合に分け、下記のような処理を作成してください。
肯定応答が返ってきた場合
設定終了と判断し、全設定値を読み取ってください。
否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUSプロトコル)が返ってきた場合
設定モード中と判断し、通常データ項目 0080H(pH 読み取り)、データ項目 0090H(温度読み取り)、データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)、データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)などの必要最小限のデータのみを読み取り処理を行い、①に戻ってください。
このようにすると、設定終了するまでモニタソフト上の設定値は更新されませんが、スキャンタイムに影響を与えないプログラムが作成できます。

11.8.3 全設定値を一括送信する場合の注意

- ・データ項目 0003H(A11 動作選択)、0050H(A12 動作選択)、0051H(A21 動作選択)、0052H(A22 動作選択)で動作を変更した場合、A11, A12, A21, A22 動作点設定値は”0”に戻ります。
A11, A12, A21, A22 動作選択を送信してから、データ項目 0004H(A11 動作点設定)、0053H(A12 動作点設定)、0054H(A21 動作点設定)、0055H(A22 動作点設定)で A11, A12, A21, A22 動作点設定値を送信するようにしてください。

シリアル通信	外部コンピュータから次の操作を行う。 (1) 各種設定値の読み取りおよび設定。 (2) pH, 温度, 状態の読み取り。 (3) 機能の変更, 調整 (4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定			
ケーブル長	1.2 km(最大) ケーブル抵抗値 50 Ω以内 (終端抵抗: 無しまたは片側に 120 Ω以上)			
通信回線	EIA RS-485 準拠			
通信方式	半二重通信			
通信速度	9600, 19200, 38400 bps をキー操作で選択			
同期方式	調歩同期式			
符号形式	ASCII, バイナリ			
通信プロトコル	神港標準, MODBUS ASCII, MODBUS RTU をキー操作により選択			
データビット/ パリティ	8 ビット/無し, 7 ビット/無し, 8 ビット/偶数, 7 ビット/偶数, 8 ビット/奇数, 7 ビット/奇数 をキー操作により選択			
ストップビット	1 ビット, 2 ビット をキー操作により選択			
エラー訂正	コマンド再送			
エラー検出	パリティチェック, チェックサム(神港標準プロトコル), LRC(MODBUS プロトコル ASCII), CRC-16(MODBUS プロトコル RTU)			
データの構成	通信プロトコル	神港標準	MODBUS ASCII	MODBUS RTU
	スタートビット	1 ビット	1 ビット	1 ビット
	データビット	7 ビット	7 ビット(8 ビット) 選択可能	8 ビット
	パリティ	偶数	偶数(無し, 奇数) 選択可能	無し(偶数, 奇数) 選択可能
	ストップビット	1 ビット	1 ビット(2 ビット) 選択可能	1 ビット(2 ビット) 選択可能

絶縁・耐電圧

回路絶縁構成	 : オプション付加時 絶縁抵抗 500 V DC 10 MΩ以上		
耐電圧	電源端子 - 接地間 1.5 kV AC 1 分間 入力端子 - 接地間 1.5 kV AC 1 分間 入力端子 - 電源端子間 1.5 kV AC 1 分間		

付属機能

設定値ロック	ロック 1：全設定値を変更できないようロックする。 ロック 2：A11, A12, A21, A22 動作点設定値以外の全設定値を変更できないようロックする。 ロック 3：電極の測温抵抗体選択, 温度校正值, pH 校正係数, pH 校正モード選択, 伝送出力 1 ゼロ調整係数, 伝送出力 1 スパン調整係数, 伝送出力 2 ゼロ調整係数および伝送出力 2 スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できる。 変更したデータは不揮発性 IC メモリーに書き込まないため, 計器電源を切ると前の値に戻る。							
pH 入力センサ補正	pH 複合電極センサが測定した pH 値と測定箇所の pH 値が異なる場合, pH 入力値をシフトして補正する。ただし, センサ補正值にかかわらず, 測定レンジ内で有効。							
温度補償なし時 温度表示器選択	温度補償なし時温度表示器選択で, 基準温度を選択した場合, 基準温度設定で設定した値を温度表示器に表示する。 また, 消灯を選択した場合, 温度表示器は消灯する。 伝送出力 1 モード選択または伝送出力 2 モード選択で, 温度を選択した場合, 基準温度設定で設定した値で出力される。							
測定レンジ外	pH 測定値または温度測定値が測定レンジ外の場合, 下記のように表示する。ただし, pH 測定値が測定レンジ外の時, pH 校正モードへ移行すると, pH 表示器は消灯, 温度表示器は $\square F \square \square$ を点滅表示する。 温度測定値が測定レンジ外の時, pH 校正モードへ移行すると, pH 表示器は消灯, 温度表示器はエラーコードを点滅表示する。							
	pH 測定値が測定レンジ外: 0.00 pH 未満または 14.00 pH を超えた場合, 下記のように表示する。							
	・ [電極の測温抵抗体選択(P.28)]で $n o n E$ (温度補償無し)を選択した場合							
	<table><tr><th>pH 表示器</th><th>温度表示器</th></tr><tr><td>0.00 pH 未満 : 0.00</td><td>$\square F \square \square$ を点滅表示</td></tr><tr><td>14.00 pH を超えた場合 : 14.00</td><td>$\square F \square \square$ を点滅表示</td></tr></table>		pH 表示器	温度表示器	0.00 pH 未満 : 0.00	$\square F \square \square$ を点滅表示	14.00 pH を超えた場合 : 14.00	$\square F \square \square$ を点滅表示
	pH 表示器	温度表示器						
	0.00 pH 未満 : 0.00	$\square F \square \square$ を点滅表示						
	14.00 pH を超えた場合 : 14.00	$\square F \square \square$ を点滅表示						
	・ Pt 仕様時, [電極の測温抵抗体選択(P.28)]で $P t 10$ (Pt1000)または $P t 1 \square$ (Pt100)を選択した場合							
	・ Cu 仕様時, [電極の測温抵抗体選択(P.28)]で $c u 5 \square$ (Cu500)を選択した場合							
	<table><tr><th>pH 表示器</th><th>温度表示器</th></tr><tr><td>0.00 pH 未満 : 0.00 を点滅表示</td><td>温度</td></tr><tr><td>14.00 pH を超えた場合 : 14.00 を点滅表示</td><td>温度</td></tr></table>		pH 表示器	温度表示器	0.00 pH 未満 : 0.00 を点滅表示	温度	14.00 pH を超えた場合 : 14.00 を点滅表示	温度
pH 表示器	温度表示器							
0.00 pH 未満 : 0.00 を点滅表示	温度							
14.00 pH を超えた場合 : 14.00 を点滅表示	温度							
温度測定値が測定レンジ外: 0.0 °C 未満または 110.0 °C を超えた場合, 下記のように表示する。								
<table><tr><th>pH 表示器</th><th>温度表示器</th></tr><tr><td>pH</td><td>0.0 °C 未満 : $E \square 24$</td></tr><tr><td>pH</td><td>110.0 °C を超えた : $E \square 23$</td></tr></table>		pH 表示器	温度表示器	pH	0.0 °C 未満 : $E \square 24$	pH	110.0 °C を超えた : $E \square 23$	
pH 表示器	温度表示器							
pH	0.0 °C 未満 : $E \square 24$							
pH	110.0 °C を超えた : $E \square 23$							
停電対策	不揮発性 IC メモリーで設定データをバックアップする。							
自己診断	ウォッチドックタイマで CPU を監視し, 異常時は計器を初期状態にする。							

ウォームアップ表示	電源投入後、約 4 秒間は pH 表示器、温度表示器に入力のキャラクタを表示する。 入力仕様により、温度表示器の表示が、以下のように異なる。			
	Pt 仕様			
	pH 表示器	温度表示器	[電極の測温抵抗体選択 (P.28)]で選択した項目	[Pt100 入力配線方式 選択 (P.28)]で選択した項目
	pH□□	消灯	nonE : 温度補償無し	
		Pt 10	Pt 10 : Pt1000	
		Pt 2	Pt 10 : Pt100	Pt 2 : 2 線方式
		Pt 3		Pt 3 : 3 線方式
	Cu 仕様			
	pH 表示器	温度表示器	[電極の測温抵抗体選択 (P.28)]で選択した項目	
	pH□□	消灯	nonE : 温度補償無し	
		Cu50	Cu50 : Cu500	
表示器消灯機能	[表示器選択 (P.32)]で、pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード時の表示項目を pH 表示、温度表示または表示無しから選択できる。 表示無し以外を選択した場合、表示時間を設定することにより、無操作状態が設定時間経過すると消灯する。 いずれかのキー操作が行われると再点灯する。 表示時間を 0 に設定すると、連続表示となり働かない。			
自動調光機能	前面の光学センサ検知により照度を測定し、点灯デューティ比を可変して pH 表示器、温度表示器および動作表示灯の輝度を調整する。			
ケーブル長補正機能	[Pt100 入力配線方式選択 (P.28)]で、Pt 2 (2 線方式)を選択した場合、センサのケーブル長が長いと、線路抵抗の影響により温度測定誤差となるため、ケーブル長補正值およびケーブル断面積を設定することにより補正する。			
ゼロ表示	pH 7 校正時の電位差を表示する。ただし、手動校正を行った場合、前回の自動校正で算出されたゼロ表示値は更新しない。 また、校正が正常に終了しなかった場合、ゼロ表示は校正前の値を表示する。			
スロープ表示	pH 校正で校正された電圧から 1 pH 当たりの起電力を表示する。ただし、校正が正常に終了しなかった場合、スロープ表示は校正前の値を表示する。			

エラーコード	以下のエラーコードを、温度表示器に点滅表示する。				
	エラーコード	エラー種別	エラー内容	内容説明	発生
	Err 11	Err	応答速度異常	校正時、pH 複合電極センサの応答が遅い。 1 点目、2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH 以内および判定周期 10 秒で入力が±0.05 pH 以上のふらつきが 5 分以上継続した場合、応答速度異常と判断する。ただし、入力が±0.05 pH 以下のふらつきであれば応答速度正常と判断する。	校正時
	Err 12	Err	電極感度異常	校正時、pH 複合電極センサの感度が劣化している。 1 点目と 2 点目の校正した pH 測定値の差が 2.00 pH 以下の場合。	
	Err 13	Err	不斉電位異常	校正時、pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい。 pH 7 校正時、pH 7 起電力の差が±1.50 pH 以上の場合。	
	Err 14	Err	標準液異常	指定された標準液が使用されていない。 1 点目、2 点目それぞれの校正液で±1.50 pH を超える場合。	
	Err 15	Err	校正液温異常	pH 10 で温度が 55 °C 以上の場合。	
	Fail 21	Fail	温度センサ断線	温度センサのリード線が断線している。	測定時 および 校正時
	Fail 22	Fail	温度センサ短絡	温度センサのリード線が短絡している。	
	Err 23	Err	温度補償外	温度測定値が 110.0 °C を超えた場合。	
	Err 24	Err	温度補償外	温度測定値が 0.0 °C 未満の場合。	

その他

消費電力	約 8 VA
周囲温度	0～50 °C
周囲湿度	35～85 %RH (ただし、結露しないこと)
高 度	2,000 m 以下
質 量	約 200 g(ソケットを含む)
付属品	取扱説明書 1 部 単位銘板 1 シート
別売品	ソケット ASK-001-1(端子ねじ脱落防止構造フィンガープロテクト付き)
環境仕様	RoHS 指令対応

12.2 オプション仕様

A□□出力(オプション記号: EVT または TA)

A□□出力	各 A□□動作で、測定値が A□□動作点設定を超えると働く。 オプションの有無に関わらず、シリアル通信で、状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できる。 [電極の測温抵抗体選択(P.28)]で、nonE(温度補償無し)を選択した場合、温度入力下限動作および温度入力上限動作は動作しない。 [入力異常時 A□□出力動作選択(P.27)]の内容により、入力異常時の A□□出力動作状態が異なる。 ・ [入力異常時 A□□出力動作選択(P.27)]で、OFF(無効)を選択した場合 入力異常時、A□□出力および A□□出力動作状態は OFF する。 ・ [入力異常時 A□□出力動作選択(P.27)]で、on(有効)を選択した場合 入力異常時、A□□出力および A□□出力動作状態を保持する。 伝送出力 1(オプション: TA)付加時、A1 出力のみ付加される。	
設定範囲	pH 入力: 0.00～14.00 pH 温度入力: 0.0～100.0 °C (小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定)	
動作	ON/OFF 動作	
A□□上方側動作幅 A□□下方側動作幅	pH 入力: 0.01～4.00 pH 温度入力: 0.1～10.0 °C (小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定)	
A□□動作選択	下記の中からキー操作で選択 ただし、電極の測温抵抗体選択で、補償なしを選択した場合、温度入力下限動作、温度入力上限動作は動作しない。 ・ 動作無し ・ pH 入力下限動作 ・ pH 入力上限動作 ・ 温度入力下限動作 ・ 温度入力上限動作 ・ Err 出力[(表 9.1.3-1)(P.41)のエラー種別が Err 時、出力を ON する。] ・ Fail 出力[(表 9.1.3-1) (P.41)のエラー種別が Fail 時、出力を ON する。] ・ 洗浄出力 ・ pH 変動量異常警報出力 ・ pH 入力上下限個別動作 ・ 温度入力上下限個別動作	
出力	リレー接点 1a	
	制御容量	3 A 250 V AC(抵抗負荷) 1 A 250 V AC(誘導負荷 cosφ=0.4)
	電氣的寿命	10 万回
A□□動作 ON 遅延タイマ	0～9999 秒	
A□□動作 OFF 遅延タイマ	0～9999 秒	
A1, A2 出力割付選択	A1 または A2 出力に出力する動作を A11 動作, A12 動作, A21 動作, A22 動作から選択し、割付けることができる。出力は、OR 出力となる。ただし洗浄出力がいずれかの動作で選択された場合、洗浄出力が最優先となる。	
A1, A2 出力 ON 時 出力 ON 時間/OFF 時間設定	ON 時間, OFF 時間を設定すると、A1 または A2 出力が ON になった時、一定の周期で出力を ON/OFF させることができる。	

pH 入力異常警報	操作端異常を検知する。 pH 入力値が、pH 入力異常警報時間を経過しても、pH 入力異常警報動作幅の設定以上に変化が無い場合、操作端異常と判断し、状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)をセットする。 シリアル通信で、状態フラグ 2(A1, A2 pH 入力異常警報動作出力フラグのビット)を読み取ることで状態を判断できる。 pH 校正時または[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、P_{H_L}(pH 入力下限動作)、P_{H_H}(pH 入力上限動作)以外を選択した場合、この警報は働かない。
pH 変動量異常警報出力	pH 変動量異常を検知する。 pH 入力値が、pH 変動量異常警報時間を経過しても、pH 変動量異常警報変化量設定以上に変化しない場合、pH 変動量異常と判断し、状態フラグ 2(A11, A12, A21, A22 出力フラグのビット)をセットする。 [A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]で、$E_{P_{H\Delta}}$(pH 変動量異常警報出力)を選択した場合、出力する。 pH 変動量異常警報時間設定を 0 時間または pH 変動量異常警報変化量設定を 0.00 pH に設定した場合、この警報は働かない。

伝送出力 1(オプション記号: TA)

伝送出力 1	pH, 温度の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。 [電極の測温抵抗体選択(P.28)]で、n_{onE}(温度補償無し)を選択し、[伝送出力 1 選択(P.30)]で、$T_{E\Delta P}$(温度伝送)を選択した場合、[基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力する。 伝送出力 1 上限値と伝送出力 1 下限値を同じ値に設定した場合、伝送出力 1 は 4 mA DC 固定となる。(小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定) <table border="1"> <tr> <td>分解能</td><td>12000</td></tr> <tr> <td>電 流</td><td>4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)</td></tr> <tr> <td>出力精度</td><td>伝送出力 1 スパンの± 0.3 %以内</td></tr> </table>	分解能	12000	電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)	出力精度	伝送出力 1 スパンの ± 0.3 %以内
分解能	12000						
電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)						
出力精度	伝送出力 1 スパンの ± 0.3 %以内						
伝送出力 1 調整	伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整で、伝送出力 1 の微調整を行うことができる。						
校正時伝送出力 1 出力状態選択	pH 校正時の伝送出力 1 の出力状態を選択することができる。 直前値ホールド：pH 校正を行う直前の値を保持し出力する。 設定値ホールド：[校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定]で設定した値を出力する。 測定値：pH 校正時の測定値を出力する。						

伝送出力 2(オプション記号: TA2)

伝送出力 2	pH, 温度の何れかを入力サンプリング毎にアナログ量に変換し電流で出力する。 [電極の測温抵抗体選択(P.28)]で、n_{onE}(温度補償無し)を選択し、[伝送出力 2 選択(P.30)]で、$T_{E\Delta P}$(温度伝送)を選択した場合、[基準温度設定(P.28)]に依存した値を出力する。 伝送出力 2 上限値と伝送出力 2 下限値を同じ値に設定した場合、伝送出力 2 は 4 mA DC 固定となる。(小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定) <table border="1"> <tr> <td>分解能</td><td>12000</td></tr> <tr> <td>電 流</td><td>4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)</td></tr> <tr> <td>出力精度</td><td>伝送出力 2 スパンの± 0.3 %以内</td></tr> </table>	分解能	12000	電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)	出力精度	伝送出力 2 スパンの ± 0.3 %以内
分解能	12000						
電 流	4~20 mA DC (負荷抵抗 最大 550 Ω)						
出力精度	伝送出力 2 スパンの ± 0.3 %以内						
伝送出力 2 調整	伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整で、伝送出力 2 の微調整を行うことができる。						
校正時伝送出力 2 出力状態選択	pH 校正時の伝送出力 2 の出力状態を選択することができる。 直前値ホールド：pH 校正を行う直前の値を保持し出力する。 設定値ホールド：[校正時伝送出力 2 設定値ホールド設定]で設定した値を出力する。 測定値：pH 校正時の測定値を出力する。						

13. 故障かな?と思ったら

お客様がご使用になっている本器の電源が入っているか確認されたのち、下記に示す内容の確認を行ってください。


13.1 表示について

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
pH/温度表示器が消灯している。	[表示器選択(P.32)]で、 ALL (表示無し)を選択していませんか?	ALL (pH 表示/温度表示)を選択してください。
	[表示時間設定(P.32)]で、設定した時間が経過していませんか?	表示器消灯中、いずれかのキーを押すと点灯します。 適切な表示時間設定値を設定してください。
pH/温度表示器が暗い。	[自動調光機能選択(P.31)]で、 OFF (有効)を選択していませんか?	ON (無効)を選択してください。
pH/温度表示器の表示が異常または不安定。	pH 校正および温度校正は完了していますか?	pH 校正および温度校正を行ってください。
	電極の測温抵抗体の選択を、間違えていませんか?	正しい電極の測温抵抗体を選択してください。
	pH 複合電極センサの仕様は合っていますか?	適切な仕様の pH 複合電極センサに交換してください。
	近くに誘導障害、ノイズを出す機器がありませんか?	誘導障害、ノイズを出す機器より離してください。 [シールド線端子(E)の接地(P.78)]を試みてください。
温度表示器が消灯している。	[温度補償無し時 温度表示器選択(P.32)]で OFF (消灯)を選択していませんか?	ON (基準温度)を選択してください。
温度表示器に[E 11]が点滅している。	校正時、pH 複合電極センサの応答が遅い場合に表示します。	pH複合電極センサを洗浄してください。 それでも[E 11]が点滅する場合、標準液および pH 複合電極センサに異常がないか確認してください。 異常の場合、標準液または pH 複合電極センサを交換してください。
温度表示器に[E 12]が点滅している。	校正時、pH 電極の感度が劣化している場合に表示します。	pH 複合電極センサを洗浄し、内部液を補充してください。 それでも[E 12]が点滅する場合、pH 複合電極センサを交換してください。
温度表示器に[E 13]が点滅している。	校正時、pH 7 の起電力(不斉電位)が大きい場合に表示します。	pH 複合電極センサを洗浄し、内部液を補充してください。 それでも[E 13]が点滅する場合、pH 複合電極センサを交換してください。
温度表示器に[E 14]が点滅している。	校正時、指定された標準液が使用されていない場合に表示します。	pH 複合電極センサを洗浄し、内部液を補充してください。 それでも[E 14]が点滅する場合、指定された標準液を用意してください。
温度表示器に[E 15]が点滅している。	校正時、pH 10 で温度が 55 ℃ 以上の場合に表示します。	pH 10 の液温を確認してください。

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
温度表示器に[$\text{E}\text{---}21$]が点滅している。	温度センサのリード線が断線している場合に表示します。	pH 複合電極センサを交換してください。
温度表示器に[$\text{E}\text{---}22$]が点滅している。	温度センサのリード線が短絡している場合に表示します。	pH 複合電極センサを交換してください。
温度表示器に[$\text{E}\text{---}23$]が点滅している。	温度測定値が 110.0 °Cを超えた場合に表示します。	測定箇所の環境を確認してください。
温度表示器に[$\text{E}\text{---}24$]が点滅している。	温度測定値が 0.0 °C未満の場合に表示します。	測定箇所の環境を確認してください。
pH 表示器に[$\text{E}\text{---}r$]を表示している。	内部メモリの異常です。	お手数ですが、弊社営業所までご連絡ください。

・シールド線端子(E)の接地

ノイズにより指示変動がある場合は、シールド線端子(E)を接地してください。但し、設置環境によっては症状が改善しない場合があります。その場合はシールド線端子(E)の接地を外し、元の状態に戻してください。
(センサの種類によっては、シールド線端子(E)のケーブルがありません。)



13.2 キー操作について

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
全設定値が変更できない。 [△], [▽]キーで値が変わらない。	[設定値ロック選択(P.29)]で, Loc 1 (ロック 1)を選択していませんか?	[$\text{---}---$] (ロック解除)を選択してください。
A□□動作点設定以外の設定ができない。 [△], [▽]キーで値が変わらない。	[設定値ロック選択(P.29)]で, Loc 2 (ロック 2)を選択していませんか?	[$\text{---}---$] (ロック解除)を選択してください。
手動洗浄モードに移行できない。	[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで, CLEC (洗浄出力)を選択していますか? 洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中ではありませんか?	[A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで, CLEC (洗浄出力)を選択してください。 洗浄動作が終了してから実行してください。
校正モード(pH 校正モードまたは温度校正モード)に移行できない。	設定値ロック選択(P.29)]で, Loc 1 (ロック 1), Loc 2 (ロック 2)または Loc 3 (ロック 3)を選択していませんか? [A11, A12, A21, A22 動作選択(P.21, 22)]のいずれかで, CLEC (洗浄出力)を選択し, 洗浄時間および洗浄回復時間による洗浄動作中ではありませんか?	[$\text{---}---$] (ロック解除)を選択してください。 洗浄動作が終了してから校正してください。

13.3 通信について

マスターおよびお客様ご使用のスレーブに、電源が供給されているか確認してください。
それでも通信できない場合は、下記に示す内容の確認を行ってください。

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
通信できない。	通信ケーブル, コネクタがはずれていませんか?	通信ケーブル, コネクタを確認してください。
	通信ケーブル, コネクタの配線を間違えていませんか?	通信ケーブル, コネクタを確認してください。
	通信ケーブル, コネクタの断線および接触不良はありませんか?	通信ケーブル, コネクタを確認してください。
	マスターとスレーブの通信速度は一致していますか?	マスターとスレーブの通信速度を確認してください。
	マスターとスレーブのデータビット, パリティ, ストップビットは一致していますか?	マスターとスレーブのデータビット, パリティ, ストップビットを確認してください。
	スレーブの機器番号と, コマンドの機器番号は一致していますか?	スレーブの機器番号と, コマンドの機器番号を確認してください。
	同じ機器番号を設定しているスレーブはありませんか?	機器番号を確認してください。
	送信タイミングを考慮したプログラムになっていますか?	プログラムを確認してください。
通信はできるが, 否定応答が返ってくる。	存在しないコマンドコードを送っていませんか?	コマンドコードを確認してください。
	設定範囲外のデータを送っていませんか?	設定範囲を超えていないか確認してください。
	設定できない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)ではありませんか?	スレーブの状態を確認してください。
	キー操作による設定モード中ではありませんか?	pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻してください。

14. キャラクター一覧表

下記にキャラクター一覧を示します。データの控えにお使いください。

設定グループ一覧

キャラクタ	設定グループ
Fnc.1	pH 入力機能設定グループ
Fnc.2	温度入力機能設定グループ
oF.Er	固有機能設定グループ
Er.SP	ゼロ/スロープ表示グループ

温度校正モード

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
Lo□□(*)	温度校正值	0.0℃	
□□.00	-10.0～10.0 ℃		

(*): Lo□□ と温度を交互に表示します。

pH 校正モード(pH 手動校正の場合)

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
□□.□□(*)	pH 校正係数	0.00	
□□.00	-7.00～7.00		

(*): □□.□□ と pH を交互に表示します。

伝送出力 1 調整モード

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
Adj.1	伝送出力 1 ゼロ調整係数	0.00 %	
□□.00	伝送出力 1 スパンの±5.00 %		
Adj.1	伝送出力 1 スパン調整係数	0.00 %	
□□.00	伝送出力 1 スパンの±5.00 %		

伝送出力 2 調整モード

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
Adj.2	伝送出力 2 ゼロ調整係数	0.00 %	
□□.00	伝送出力 2 スパンの±5.00 %		
Adj.2	伝送出力 2 スパン調整係数	0.00 %	
□□.00	伝送出力 2 スパンの±5.00 %		

pH 入力機能設定グループ

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
<i>rYPE</i> <i>U1 4</i>	pH 7 校正規格選択 <i>U1 4</i> : JIS 規格 <i>U4</i> : US 規格	JIS 規格	
<i>4EPH</i> <i>PH4</i>	2 点目の校正液選択 <i>PH2</i> : pH 2 <i>PH4</i> : pH 4 <i>PH9</i> : pH 9 <i>PH 10</i> : pH 10	pH 4	
<i>dP 1</i> <i>000</i>	小数点位置選択 <i>000</i> : 小数点無し <i>00</i> : 小数点以下 1 桁 <i>000</i> : 小数点以下 2 桁	小数点以下 2 桁	
<i>A11F</i> <i>- - - -</i>	A11 動作選択 <i>- - - -</i> : 動作無し <i>PH_L</i> : pH 入力下限動作 <i>PH_H</i> : pH 入力上限動作 <i>TEMP_L</i> : 温度入力下限動作 <i>TEMP_H</i> : 温度入力上限動作 <i>Err</i> : Err 出力 <i>FAIL</i> : Fail 出力 <i>CLEC</i> : 洗浄出力 <i>EPHA</i> : pH 変動量異常警報出力 <i>PHHL</i> : pH 入力上下限個別動作 <i>TEMPHL</i> : 温度入力上下限個別動作	動作無し	
<i>A12F</i> <i>- - - -</i>	A12 動作選択 選択項目は, A11 動作選択と同様。	動作無し	
<i>A21F</i> <i>- - - -</i>	A21 動作選択 選択項目は, A11 動作選択と同様。	動作無し	
<i>A22F</i> <i>- - - -</i>	A22 動作選択 選択項目は, A11 動作選択と同様。	動作無し	
<i>A11</i> <i>000</i>	A11 動作点設定 pH 入力下限動作, pH 入力上限動作 : 0.00~14.00 pH(*) 温度入力下限動作, 温度入力上限動作 : 0.0~100.0 °C(*)	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
<i>A12</i> <i>000</i>	A12 動作点設定 設定範囲は, A11 動作点設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
<i>A21</i> <i>000</i>	A21 動作点設定 設定範囲は, A11 動作点設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
<i>A22</i> <i>000</i>	A22 動作点設定 設定範囲は, A11 動作点設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
<i>A11d</i> <i>4dl F</i>	A11 動作幅選択 <i>4dl F</i> : 中間値 <i>4dl F</i> : 基準値	基準値	
<i>A11U</i> <i>0.10</i>	A11 上方側動作幅設定 pH 入力 : 0.00~4.00 pH(*) 温度入力: 0.0~10.0 °C(*)	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
<i>A11L</i> <i>0.10</i>	A11 下方側動作幅設定 pH 入力 : 0.00~4.00 pH(*) 温度入力: 0.0~10.0 °C(*)	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
A12d 4d1F	A12 動作幅選択 選択項目は, A11 動作幅選択(P.81)と同様。	基準値	
A12U □□.10	A12 上方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上方側動作幅設定(P.81)と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A12L □□.10	A12 下方側動作幅設定 設定範囲は, A11 下方側動作幅設定(P.81)と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A21d 4d1F	A21 動作幅選択 選択項目は, A11 動作幅選択(P.81)と同様。	基準値	
A21U □□.10	A21 上方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上方側動作幅設定(P.81)と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A21L □□.10	A21 下方側動作幅設定 設定範囲は, A11 下方側動作幅設定(P.81)と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A22d 4d1F	A22 動作幅選択 選択項目は, A11 動作幅選択(P.81)と同様。	基準値	
A22U □□.10	A22 上方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上方側動作幅設定(P.81)と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A22L □□.10	A22 下方側動作幅設定 設定範囲は, A11 下方側動作幅設定(P.81)と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A11a □□□0	A11 動作 ON 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A12a □□□0	A12 動作 ON 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A21a □□□0	A21 動作 ON 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A22a □□□0	A22 動作 ON 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A11c □□□0	A11 動作 OFF 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A12c □□□0	A12 動作 OFF 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A21c □□□0	A21 動作 OFF 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A22c □□□0	A22 動作 OFF 遅延タイム設定 0~9999 秒	0 秒	
A11f □□□0	A11 pH 変動量異常警報時間設定 0~72 時間	0 時間	
A12f □□□0	A12 pH 変動量異常警報時間設定 0~72 時間	0 時間	
A21f □□□0	A21 pH 変動量異常警報時間設定 0~72 時間	0 時間	
A22f □□□0	A22 pH 変動量異常警報時間設定 0~72 時間	0 時間	
A114 □□□0	A11 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00~14.00 pH	0.00 pH	
A124 □□□0	A12 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00~14.00 pH	0.00 pH	
A214 □□□0	A21 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00~14.00 pH	0.00 pH	

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
A22 _n □□□□	A22 pH 変動量異常警報変化量設定 0.00~14.00 pH	0.00 pH	
A11 _n □□□□	A11 上下限個別下方側動作幅設定 pH 入力 : 0.00~14.00 pH(*) 温度入力: 0.0~100.0 °C(*)	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A12 _n □□□□	A12 上下限個別下方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上下限個別下方側動作幅設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A21 _n □□□□	A21 上下限個別下方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上下限個別下方側動作幅設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A22 _n □□□□	A22 上下限個別下方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上下限個別下方側動作幅設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A11 _P □□□□	A11 上下限個別上方側動作幅設定 pH 入力 : 0.00~14.00 pH(*) 温度入力: 0.0~100.0 °C(*)	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A12 _P □□□□	A12 上下限個別上方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上下限個別上方側動作幅設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A21 _P □□□□	A21 上下限個別上方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上下限個別上方側動作幅設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A22 _P □□□□	A22 上下限個別上方側動作幅設定 設定範囲は, A11 上下限個別上方側動作幅設定と同様。	pH 入力: 0.00 pH, 温度入力: 0.0 °C	
A11 _H □□.□□	A11 動作すきま設定 pH 入力 : 0.01~4.00 pH(*) 温度入力: 0.1~10.0 °C(*)	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A12 _H □□.□□	A12 動作すきま設定 設定範囲は, A11 動作すきま設定と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A21 _H □□.□□	A21 動作すきま設定 設定範囲は, A11 動作すきま設定と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
A22 _H □□.□□	A22 動作すきま設定 設定範囲は, A11 動作すきま設定と同様。	pH 入力: 0.10 pH, 温度入力: 1.0 °C	
I Err OFF□	入力異常時 A□□出力動作選択 ON□□: 有効 OFF□□: 無効	無効	
FILF □□.□□	pH 入力フィルタ時定数設定 0.0~60.0 秒	0.0 秒	
P40□ □□□□	pH 入力センサ補正設定 -1.40~1.40 pH(*)	0.00	
dFcF □□.□□	pH 入力移動平均回数設定 1~120 回	20 回	

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

温度入力機能設定グループ

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
<i>4En4</i> <i>Pr10</i>	電極の測温抵抗体選択 Pt 仕様 <i>nonE</i> : 温度補償無し <i>Pr10</i> : Pt1000 <i>Pr100</i> : Pt100 Cu 仕様 <i>nonE</i> : 温度補償無し <i>Cu500</i> : Cu500	Pt 仕様 : Pt1000 Cu 仕様 : Cu500	
<i>4Fnd</i> <i>25.0</i>	基準温度設定 5.0~95.0 °C(*)	25.0 °C	
<i>dP20</i> <i>00.00</i>	小数点位置選択 <i>00.00</i> : 小数点無し <i>00.00</i> : 小数点以下 1 桁	小数点以下 1 桁	
<i>conE</i> <i>Pr03</i>	Pt100 入力配線方式選択 <i>Pr02</i> : 2 線方式 <i>Pr03</i> : 3 線方式	3 線方式	
<i>cAbL</i> <i>00.00</i>	ケーブル長補正值設定 0.0~100.0 m	0.0 m	
<i>c4Ec</i> <i>0.30</i>	ケーブル断面積設定 0.10~2.00 mm ²	0.30 mm ²	
<i>dFcF</i> <i>00.20</i>	温度入力移動平均回数設定 1~120 回	20 回	

(*) : 小数点位置は、小数点位置選択に依存せず固定です。

固有機能設定グループ

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
<i>LocL</i> <i>---</i>	設定値ロック選択 <i>---</i> : ロック解除 <i>Loc1</i> : ロック 1 <i>Loc2</i> : ロック 2 <i>Loc3</i> : ロック 3	ロック解除	
<i>cñ4L</i> <i>noñL</i>	通信プロトコル選択 <i>noñL</i> : 神港標準 <i>ñodA</i> : MODBUS ASCII モード <i>ñodr</i> : MODBUS RTU モード	神港標準	
<i>cñno</i> <i>00.00</i>	機器番号設定 0~95	0	
<i>cñ4P</i> <i>00.96</i>	通信速度選択 <i>00.96</i> : 9600 bps <i>00.192</i> : 19200 bps <i>00.384</i> : 38400 bps	9600 bps	
<i>cñFF</i> <i>7E8n</i>	データビット/パリティ選択 <i>8non</i> : 8 ビット/無し <i>7non</i> : 7 ビット/無し <i>8E8n</i> : 8 ビット/偶数 <i>7E8n</i> : 7 ビット/偶数 <i>8odd</i> : 8 ビット/奇数 <i>7odd</i> : 7 ビット/奇数	7 ビット/偶数	

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ															
$\overline{c}\overline{a}\overline{h}\overline{f}$ $\square\square\square 1$	ストップビット選択 $\square\square\square 1$: ストップビット 1 $\square\square\square 2$: ストップビット 2	ストップビット 1																
$\overline{f}\overline{r}\overline{o}\overline{1}$ $\overline{p}\overline{H}\square\square$	伝送出力 1 選択 $\overline{p}\overline{H}\square\square$: pH 伝送 $\overline{t}\overline{e}\overline{m}\overline{p}$: 温度伝送	pH 伝送																
$\overline{f}\overline{r}\overline{H}\overline{1}$ 1400	伝送出力 1 上限設定 pH 伝送 : 伝送出力 1 下限値～14.00 pH(*) 温度伝送 : 伝送出力 1 下限値～100.0 ℃(*)	14.00 pH																
$\overline{f}\overline{r}\overline{L}\overline{1}$ $\square 000$	伝送出力 1 下限設定 pH 伝送 : 0.00 pH～伝送出力 1 上限値(*) 温度伝送 : 0.0 ℃～伝送出力 1 上限値(*)	0.00 pH																
$\overline{f}\overline{r}\overline{o}\overline{2}$ $\overline{t}\overline{e}\overline{m}\overline{p}$	伝送出力 2 選択 選択項目は, 伝送出力 1 選択と同様。	温度伝送																
$\overline{f}\overline{r}\overline{H}\overline{2}$ 1000	伝送出力 2 上限設定 設定範囲は, 伝送出力 1 上限設定と同様。	100.0 ℃																
$\overline{f}\overline{r}\overline{L}\overline{2}$ $\square\square 00$	伝送出力 2 下限設定 設定範囲は, 伝送出力 1 下限設定と同様。	0.0 ℃																
$\overline{f}\overline{r}\overline{c}\overline{1}$ $\overline{b}\overline{e}\overline{f}\overline{H}$	校正時伝送出力 1 出力状態選択 $\overline{b}\overline{e}\overline{f}\overline{H}$: 直前値ホールド $\overline{y}\overline{e}\overline{f}\overline{H}$: 設定値ホールド $\overline{p}\overline{H}\square$: 測定値	直前値ホールド																
$\overline{f}\overline{r}\overline{c}\overline{1}$ $\square 000$	校正時伝送出力 1 設定値ホールド 設定 pH 伝送 : 0.00～14.00 pH(*) 温度伝送 : 0.0～100.0 ℃(*)	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 ℃																
$\overline{f}\overline{r}\overline{c}\overline{2}$ $\overline{b}\overline{e}\overline{f}\overline{H}$	校正時伝送出力 2 出力状態選択 選択項目は, 校正時伝送出力 1 状態選択と同様。	直前値ホールド																
$\overline{f}\overline{r}\overline{c}\overline{2}$ $\square\square 00$	校正時伝送出力 2 設定値ホールド 設定 設定範囲は, 校正時伝送出力 1 設定値ホールド設定と同様。	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 ℃																
$\overline{A}\overline{U}\overline{t}\overline{f}$ $\overline{A}\overline{U}\overline{f}\overline{o}$	pH 校正モード選択 $\overline{A}\overline{U}\overline{f}\overline{o}$: 自動 $\overline{A}\overline{A}\overline{n}\overline{U}$: 手動	自動																
$\overline{L}\overline{I}\overline{G}\overline{f}$ $\square\square\square\square$	自動調光機能選択 $\square\square\square\square$: 無効 $\overline{U}\overline{y}\overline{E}\square$: 有効	無効																
$\overline{d}\overline{I}\overline{y}\overline{P}$ $\overline{A}\overline{L}\overline{L}\square$	表示器選択 <table><tr><td></td><td>pH 表示器</td><td>温度表示器</td></tr><tr><td>$\overline{A}\overline{L}\overline{L}\square$</td><td>pH 表示</td><td>温度表示</td></tr><tr><td>$\overline{p}\overline{H}\square\square$</td><td>pH 表示</td><td>表示無し</td></tr><tr><td>$\overline{t}\overline{e}\overline{m}\overline{p}$</td><td>表示無し</td><td>温度表示</td></tr><tr><td>$\overline{n}\overline{o}\overline{n}\overline{E}$</td><td>表示無し</td><td>表示無し</td></tr></table>		pH 表示器	温度表示器	$\overline{A}\overline{L}\overline{L}\square$	pH 表示	温度表示	$\overline{p}\overline{H}\square\square$	pH 表示	表示無し	$\overline{t}\overline{e}\overline{m}\overline{p}$	表示無し	温度表示	$\overline{n}\overline{o}\overline{n}\overline{E}$	表示無し	表示無し	pH 表示/温度表示	
	pH 表示器	温度表示器																
$\overline{A}\overline{L}\overline{L}\square$	pH 表示	温度表示																
$\overline{p}\overline{H}\square\square$	pH 表示	表示無し																
$\overline{t}\overline{e}\overline{m}\overline{p}$	表示無し	温度表示																
$\overline{n}\overline{o}\overline{n}\overline{E}$	表示無し	表示無し																
$\overline{f}\overline{I}\overline{A}\overline{E}$ 0000	表示時間設定 00.00(消灯しません) 00.01～60.00(分.秒)	00.00																

(*): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
<i>oFdP</i> <i>oFF</i> □	温度補償無し時 温度表示器選択 <i>oFd</i> □: 基準温度 <i>oFF</i> □: 消灯	消灯	
<i>R1oF</i> <i>R11</i> □	A1 出力割付選択 <i>R11</i> □: A11 動作 <i>R12</i> □: A12 動作 <i>R21</i> □: A21 動作 <i>R22</i> □: A22 動作 <i>R1R1</i> : A11, A12 動作 <i>R2R1</i> : A21, A22 動作 <i>R1R2</i> : A11, A21 動作 <i>R2R2</i> : A12, A22 動作 <i>RLL</i> □: A11, A12, A21, A22 動作	A11 動作	
<i>R2oF</i> <i>R21</i> □	A2 出力割付選択 選択項目は, A1 出力割付選択と同様。	A21 動作	
<i>oon1</i> □□□0	A1 出力 ON 時出力 ON 時間設定 0~9999 秒	0 秒	
<i>oof1</i> □□□0	A1 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 0~9999 秒	0 秒	
<i>oon2</i> □□□0	A2 出力 ON 時出力 ON 時間設定 0~9999 秒	0 秒	
<i>oof2</i> □□□0	A2 出力 ON 時出力 OFF 時間設定 0~9999 秒	0 秒	
<i>R1P</i> □ □□□□	A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択 □□□□: 動作無し <i>R11</i> □: A11 動作 <i>R12</i> □: A12 動作 <i>R21</i> □: A21 動作 <i>R22</i> □: A22 動作	動作無し	
<i>R2P</i> □ □□□□	A2 pH 入力異常警報 A□□動作選択 選択項目は, A1 pH 入力異常警報 A□□動作選択と同様。	動作無し	
<i>R1Po</i> □□□0	A□□出力 ON 時 A1 pH 入力異常警報動作幅設定 0.00~14.00 pH	0.00 pH	
<i>R1oF</i> □□□0	A□□出力 ON 時 A1 pH 入力異常警報時間設定 0~9999 秒または分(*)	0 秒	
<i>R1Pe</i> □□□0	A□□出力 OFF 時 A1 pH 入力異常警報動作幅設定 0.00~14.00 pH	0.00 pH	
<i>R1oF</i> □□□0	A□□出力 OFF 時 A1 pH 入力異常警報時間設定 0~9999 秒または分(*)	0 秒	
<i>R2Po</i> □□□0	A□□出力 ON 時 A2 pH 入力異常警報動作幅設定 0.00~14.00 pH	0.00 pH	

(*): 時間単位は, pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。

キャラクタ	名 称, 設定範囲	工場出荷初期値	データ
A2oF □□□0	A□□出力 ON 時 A2 pH 入力異常警報時間設定 0～9999 秒または分(*1)	0 秒	
A2Pc □000	A□□出力 OFF 時 A2 pH 入力異常警報動作幅設定 0.00～14.00 pH	0.00 pH	
A2cF □□□0	A□□出力 OFF 時 A2 pH 入力異常警報時間設定 0～9999 秒または分(*1)	0 秒	
pH□ 4E□□	pH 入力異常警報時間単位選択 4E□□: 秒 pH□□: 分	秒	
ccnF □□□0	洗浄回数設定 0～10 回(0 回を設定すると連続になります)	0(連続)	
cc4c □360	洗浄周期設定 60～3000 分	360 分	
cf1n □600	洗浄時間設定 1～1800 秒	600 秒	
crEc □600	洗浄回復時間設定 1～1800 秒	600 秒	
cc41 bEFH	洗浄動作時伝送出力 1 出力状態 選択 bEFH: 直前値ホールド 4EFH: 設定値ホールド PBH□: 測定値	直前値ホールド	
ccE1 □000	洗浄動作時伝送出力 1 設定値 ホールド設定 pH 伝送 : 0.00～14.00 pH(*2) 温度伝送 : 0.0～100.0 °C(*2)	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 °C	
cc42 bEFH	洗浄動作時伝送出力 2 出力状態 選択 選択項目は, 洗浄動作時伝送出力 1 状態選択と同様。	直前値ホールド	
ccE2 □□00	洗浄動作時伝送出力 2 設定値 ホールド設定 設定範囲は, 洗浄動作時伝送出力 1 設定値ホールド設定と同様。	pH 伝送: 0.00 pH, 温度伝送: 0.0 °C	

(*1): 時間単位は, pH 入力異常警報時間単位選択に依存します。

(*2): 小数点位置は, 小数点位置選択に依存せず固定です。

ゼロ/スロープ表示グループ

キャラクタ	名 称, 表示範囲	工場出荷初期値	データ
ZEro □□00	ゼロ表示 ±1.5 pH 相当の電圧	0.0 mV	
4LoP □59.2	スロープ表示 0.00～14.00 pH 相当の電圧	59.2 mV	

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら、大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上、お買い上げいただきました販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

(例)

- ・ 形 名 WIL-102-PH
- ・ 計器番号 No. 194F05000

なお、動作上の不具合については、その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

Shinko 神 港 テ ク ノ ス 株 式 会 社

本 社	〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 [URL] https://shinko-technos.co.jp/	東 京 営 業 所	〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1 メトロポリタンプラザビル 14 階 TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562
大 阪 営 業 所	〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp	名 古 屋 営 業 所	〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番 CS 東外堀ビル 402 号室 TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562
福 岡	TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446		

技術的なご質問はお客様相談室 TEL (072)727-3491 までお問合せください。