


1ch 直流電流警報器 (表示機能付)


モデル: **SE1AA**

◆ 特長

- 警報励磁/非励磁
- 警報保持機能
- 警報動作遅延機能
- 設定値ロック機能



◆ 形名



◆ ご注文方法

形名をご指定ください。例: SE1AA-1-0-0  
工場出荷時

入力信号	4~20mA DC
------	-----------

◆ アクセサリ(別売)

品名	形名	仕様	
シャント抵抗器	丸端子	RES-S01-050	50Ω ±0.1%
		RES-S01-100	100Ω ±0.1%
		RES-S01-200	200Ω ±0.1%
		RES-S01-01K	1kΩ ±0.1%
	Y端子	RES-S06-050	50Ω ±0.1%
		RES-S06-100	100Ω ±0.1%
		RES-S06-200	200Ω ±0.1%
		RES-S06-01K	1kΩ ±0.1%

◆ 入力仕様


直流電流 別売のシャント抵抗器を入力端子間に接続

入力レンジ	受信抵抗
4~20mA DC	50Ω
0~20mA DC	
0~16mA DC	
2~10mA DC	100Ω
0~10mA DC	
1~5mA DC	200Ω
0~1mA DC	1kΩ


◆ 出力仕様

最大 6 点の警報出力。各警報出力に、警報動作選択により、上限警報、下限警報と各待機付を選択可能。


・ 上限警報動作




・ 下限警報動作



・ 待機付上限警報動作



・ 待機付下限警報動作



斜線部分が待機


- 警報動作: ON-OFF 動作  
警報動作ヒステリシス 0.1~100.0 %FS  
警報遅延時間 0~9999 秒  
警報励磁/非励磁動作が選択可能  
警報保持機能の有/無が選択可能
- 警報 1, 2 出力: リレー接点 1a  
制御容量 3A 250V AC (抵抗負荷)  
1A 250V AC (誘導負荷 cosφ=0.4)  
電気的寿命 10 万回
- 警報 3~6 出力: オープンコレクタ  
制御容量 0.1A 24V DC

◆ 性能

- 基準精度 (周囲温度: 23°C)  
直流電流入力 : ±0.1%以内  
指示精度 : 基準入力精度±1 デジット以内  
入力サンプリング周期: 25msec, 125msec, 250msec  
(キー操作により選択)
- 温度係数 : ±0.015%/°C以下  
絶縁抵抗 : 入カ-出カ-電源間 500V DC 10MΩ 以上  
耐電圧 : 入カ-出カ-電源間 1.5kV AC 1 分間

◆ 一般機構

- ケース: 難燃性樹脂, 色: ライトグレー  
パネル: メンブレンシート  
設定: 前面キーによる  
表示: 入力値表示器 7セグメント赤色 LED ディスプレイ 4桁 文字寸法 10×4.6mm (高さ×巾)  
設定値表示器 7セグメント赤色 LED ディスプレイ 4桁 文字寸法 10×4.6mm (高さ×巾)  
電源表示灯 緑色 LED



◆ 設置仕様

- 電源電圧 : 100~240V AC 50/60Hz  
24V AC/DC 50/60Hz
- 許容電圧範囲: 85~264V AC, 20~28V AC/DC
- 消費電力 : 約 9VA
- 周囲温度 : -5~55°C
- 周囲湿度 : 35~85%RH (但し, 結露しない事)
- 取付方式 : DIN レール取付方式
- 外形寸法 : W30×H88×D108mm (ソケット含む)
- 質量 : 約 200g (ソケット含む)

◆ 付属機能

- 自動調光機能: 周囲の明るさに応じて表示器の輝度を調節する機能。必要以上の輝度を抑制し節電を図る。
- 停電対策 : 不揮発性 IC メモリでデータをバックアップ
- 自己診断 : ウォッチドッグタイマで CPU を監視  
計器が異常と判断した場合, 出力を OFF にし計器を初期状態とする。

◆ 環境仕様 RoHS 指令対応


◆ 設定

- ファンクション・キー
  - (1) UP キー : 数値の増加
  - (2) DOWN キー : 数値の減少
  - (3) MODE キー : 設定モードの選択
  - (4) MODE 補助キー : 表示器の再点灯 (UP キー, DOWN キーまたは MODE キーの何れかでも再点灯を行えます。)


◆ 表示

- 入力値表示器 : 入力値を表示  
-2000 以下の表示はマイナス(-)と入力値が交互に点灯。10000 以上の表示は下位 4 桁の表示が点滅。
- アンダスケール: 入力スパンの-10%以下で, 入力値表示器に “- - - -” を点滅表示
- オーバスケール: 入力スパンの 110%以上で, 入力値表示器に “- - - -” を点滅表示
- ウォームアップ表示: 電源投入後約 3 秒間, 入力値表示器に入力の種類を表示
- 設定値表示器 : 警報 1(A1)~警報 6(A6)設定値を表示(表示器選択に依存)  
警報設定表示中に UP キーを 1 秒押すと, 警報設定表示が切替る(A1→A2・・・A6→A1)  
電源投入時は A1 表示  
警報出力 ON 時は, 設定値表示器に表示器選択で選択された数値と “FLR” を交互に表示する。上記状態で, DOWN キーを押しながら UP キーを押すと, 警報が出ている警報出力が表示される。(例: 警報 1, 警報 3 出力 ON 時は, “0001” “0003” を順次に表示する。)
- 電源表示灯 : 電源投入時緑色 LED 点灯

◆ 推奨圧着端子




◆ 回路構成・端子配列




警報 1, 2 出力: リレーの接点保護とノイズ除去のため, 下記の対策を行って下さい。


・ AC 電源のとき



・ DC 電源のとき



警報 3~6 出力: オープンコレクタ出力接続例



◆ 外形寸法(単位: mm)

